



| D | Betriebs- und Montageanleitung von RADEMACHER X-line Rohrmotoren | . 1 |
|----|---|-----|
| EN | Operating and installation instructions for RADEMACHER X-line tubular motors4 | 3 |

Gültig für die Serien: / Applicable for the following series: RolloTube X-line Medium Artikelnummern / Item numbers: $2460\ 15\ 95\ /\ 2460\ 25\ 95\ /\ 2460\ 35\ 95\ /\ 2460\ 45\ 95$



| Bitte notieren: / Please note: Montageort: / Site of installation: | |
|---|--|
| Seriennummer: / Serial number: | |

Sehr geehrte Kunden...

...mit dem Kauf dieses **Rohrmotors** haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause RADEMACHER entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Die **RADEMACHER Rohrmotoren** sind unter Aspekten des größten Komforts entstanden. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und nach langen Versuchsreihen sind wir stolz, Ihnen dieses innovative Produkt zu präsentieren.

Dahinter stehen alle hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hause RADEMACHER.





Diese Anleitung...



...beschreibt Ihnen die Montage, den elektrischen Anschluss und die Bedienung von RADEMACHER X-line Rohrmotoren.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.



Zeichenerklärung



Lebensgefahr durch Stromschlag

Dieses Zeichen weist Sie auf Gefahren bei Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc. hin. Es fordert Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Leben der betroffenen Person.



So warnen wir vor Fehlverhalten, das zu Personen- oder Sachschäden führen kann.



Hier geht es um Ihre Sicherheit.


Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeichneten Hinweise.


HINWEIS/WICHTIG/ACHTUNG


Auf diese Weise machen wir Sie auf weitere für die einwandfreie Funktion wichtige Inhalte aufmerksam.





| Sehr geehrte Kunden | |
|--|----|
| Diese Anleitung | |
| Zeichenerklärung | |
| Abbildungen | |
| Legende der Gesamtansicht (Abbildung ①) | |
| Allgemeine Sicherheitshinweise | |
| Falsche Verwendung | |
| Funktionsbeschreibung | |
| Funktion der Blockiererkennung | |
| Funktion der Hinderniserkennung | |
| Funktion des Behanglängenausgleichs | |
| Wichtige Montagehinweise | |
| Einbau des Rohrmotors | |
| Montieren der Lager (Abbildung ②) | 8 |
| Länge der Wickelwelle ermitteln (Abbildung ③) | |
| Montage/Demontage des Adapters (Abbildung ④) | |
| Montage des Mitnehmers mit Freilauf (Abbildung 🐠) * | |
| Montage des Mitnehmers ohne Freilauf (Abbildung 🐠) | |
| Demontage des Mitnehmers (Abbildung 4) | |
| Rohrmotor in die Wickelwelle schieben (Abbildung ⑤) | |
| Vorbereitungen bei Verwendung von Präzisionsrohren (Abbildungen 😡 - 😡) | ((|
| Einstecken der Walzenkapsel (Abbildung ⑤) Einbau des Motors in die Lager (Abbildung ⑥) | |
| Montage des Rolladenpanzers (Abbildung ②) | |
| Montage des konliddenpanzers (Abbildung ©) | |
| Sicherheitshinweise zum Elektrischen Anschluss | 13 |
| Anschluss an den KNX-Datenbus (Abbildung ②) | |
| Das Motorkabel (Abbildung ⑩) | |
| Elektrischer Anschluss des Rohrmotors (Abbildung ①) | |
| Steuerung mit 1 poligem Taster (Schließer) (Abbildung ⑫) | |
| Anschluss und Verwendung des Schnurschaltersetzgerätes | |
| zur Endpunkteinstellung (Åbbildung ③/⑷) | 15 |
| Endpunkte einstellen | 15 |
| Automatische Einstellung der Endpunkte | |
| Manuelle Einstellung der Endpunkte | |
| Den oberen Endpunkt manuell setzen und den unteren automatisch einstellen | |
| Den oberen Endpunkt automatisch einstellen und den unteren manuell setzen | 18 |
| Oberen / unteren Endpunkt mit einem Schnurschaltersetzgerät oder mit einem externen Taster manuell einstellen | 10 |
| Oberen / unteren Endpunkt mit Hilfe der | 17 |
| Setztaste am Rohrmotor manuell einstellen | 20 |
| Probelauf / Verändern der Endpunkte | |
| Den Rohrmotor konfigurieren | |
| Die Werkseinstellungen bei der Inbetriebnahme laden | |
| Was tun, wenn ? | |
| Technische Daten - RolloTube X-line | |
| Kurzbeschreibung der KNX-Funktionen | 23 |
| Den Anmeldemodus des X-line Rohrmotors mit Hilfe der | |
| Setztaste am Rohrmotor aktivieren | |
| Übertragungsprotokoll | |
| Auflistung aller Kommunikationsobjekte | |
| Hinweise zur Menüführung | |
| Darstellung der Werkseinstellungen Einstellung der Parameter / Allgemeine Einstellungen (Rollladen) | |
| Steverung eines Rollladens / Rollladenantrieb | |
| Rollladen-Steuerung | |
| Rollladen-Automatik | |
| Szenen | |
| Einstellung der Parameter / Allgemeine Einstellungen (Markise) | |
| Steuerung einer Markise / Markisenantrieb | |
| Markisen-Steuerung | |
| Markisen-Automatik | 38 |
| Szenen | |
| CE-Zeichen und EG Konformität | |
| Garantiehedingungen | 47 |































Legende der Gesamtansicht (Abbildung 1)

- Vergleichen Sie nach dem Auspacken:
- den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang auf der Verpackung.
- den Motortyp mit den entsprechenden Angaben auf dem Typenschild.

- (1) Gegenlager
- (2) Kugellager
- (3) Achsstift der Walzenkapsel
- (4) Walzenkapsel
- (5) Wickelwelle
- (6) Befestigungsfeder
- (7) Rastbügel
- (8) Mitnehmer
- (9) Rohrmotor
- (10) Adapter
- (11) Setztaste (Transparent mit LED)
- (12) Antriebskopf
- (13) Antriebslager
- (14) Halteklammer
- (15) KNX-Bus Anschlussleitung
- (16) Motorkabel
- (17) Steuerung (z.B. externer Taster)
- (18) Rollladenpanzer
- (19) Limitring
- (20) Abtriebsadapter

Bitte beachten:

Kundenspezifischer Lieferumfang



Allgemeine Sicherheitshinweise





Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Der Netzanschluss des Rohrmotors und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen (s. Seite 13/14/15).
- Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.



Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr! Vorschriften bei Installation in Feuchträumen beachten.

Beachten Sie besonders beim Einsatz in Feuchträumen die DIN VDE 0100, Teil 701 und 702. Diese Vorschriften enthalten zwingende Schutzmaßnahmen.



Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag, Kurzschluss).

- Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte.
- Prüfen Sie Antrieb und Netzkabel auf Unversehrtheit.
- Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (s. Seite 42), falls Sie Schäden am Gerät feststellen.



Nach der Norm DIN EN 13659 muss dafür Sorge getragen werden, dass die für die Behänge festgelegten Verschiebebedingungen nach EN 12045 eingehalten werden.

In ausgerollter Stellung muss bei einer Kraft von 150 N in Aufwärtsrichtung an der Unterkante die Verschiebung mindestens 40 mm betragen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Ausfahrgeschwindigkeit des Behanges auf den letzten 0,4 m kleiner als 0,2 m/s sein muss.



Es besteht Lebensgefahr bei unkontrolliertem Anfahren des Antriebs.

Versuchen Sie nie bei unkontrollierter Bewegung den Motor/Behang manuell zu stoppen. Schalten Sie in diesem Fall den Antrieb spannungslos und sichern Sie diesen gegen weitere Inbetriebnahme. Lassen Sie Anlage unbedingt von einer Fachkraft überprüfen.

Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht erhöhte Verletzungsgefahr.



- Unterweisen Sie alle Personen im sicheren Gebrauch des Rohrmotors.
- Verbieten Sie Kindern mit ortsfesten Steuerungen zu spielen.
- Verhindern Sie, dass Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten sowie Kinder mit ortsfesten Steuerungen oder mit der Fernsteuerung spielen.

Bei Rollläden:

- Beobachten Sie den sich bewegenden Rollladen und halten Sie Personen fern, bis die Bewegung beendet ist.
- Führen Sie alle Reinigungsarbeiten am Rollladen im spannungslosen Zustand aus.

Bei Markisenanlagen, die außerhalb der Sichtweite betrieben werden

 Die Markise nicht betreiben, wenn Arbeiten in der N\u00e4he ausgef\u00fchrt werden (z. B. Fenster putzen).


Bei automatisch betriebenen Markisen:

 Die Markise vom Versorgungsnetz trennen, wenn Arbeiten in der N\u00e4he durchgef\u00fchrt werden.

Regelmäßige Wartung von Markisen erhöht die Betriebssicherheit.

- Kontrollieren Sie die Markise regelmäßig auf mangelhafte Balance oder beschädigte Leitungen und Federn.
- ◆ Lassen Sie beschädigte Markisen von einem Fachbetrieb instand setzen.

Das Anfassen des Antriebsgehäuses kann zu Verbrennungen führen.





Fassen Sie nie das heiße Antriebsgehäuse an.



Richtige Verwendung / Einsatzbedingungen

Verwenden Sie die Rohrmotoren nur zum Öffnen und Schließen von Rollläden und Markisen.

WICHTIG

- Das Motorkabel muss innenliegend im Leerrohr unter Beachtung der örtlichen Elektrovorschriften bis zur Abzweigdose verlegt werden.
- ◆ Verwenden Sie nur Original-Bauteile und -Zubehör des Herstellers.

Verwenden Sie nur Rohrmotoren die in Ihrer Leistung den örtlichen Anforderungen entsprechen. Falsch dimensionierte Rohrmotoren können Schäden verursachen:

- Ein unterdimensionierter Rohrmotor kann durch Überlastung beschädigt werden.
- Ein überdimensionierter Rohrmotor kann zum Beispiel bei der automatischen Endpunkteinstellung den Rollladen bzw. den Rollladenkasten beschädigen.

Lassen Sie sich bei der Auswahl eines Rohrmotors von einem Fachhändler beraten und beachten Sie die entsprechenden Zugkraftangaben auf unserer Internetseite: www.rademacher.de

Einsatzbedingungen

 Für den elektrischen Anschluss muss am Einbauort ständig ein 230 V /50 Hz Stromanschluss mit bauseitiger Freischaltvorrichtung (Sicherung) vorhanden sein.

i

Falsche Verwendung

Verwenden Sie den Rohrmotor nie...

...in Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.

Funktionsbeschreibung

Die RADEMACHER Rohrmotoren RolloTube X-line dienen zum Öffnen und Schließen von Rollläden und Markisen.

Die RolloTube X-line Rohrmotoren sind mit dem neuen Safe-Drive-Verfahren zur Positionserfassung, Drehmomentüberwachung und Hinderniserkennung ausgestattet. Die kompakte Bauweise und eine vollautomatische Endpunkteinstellung des Antriebs sorgen für eine einfache, komfortable Montage.

Im täglichen Betrieb überzeugt der RolloTube X-line Rohrmotor durch den automatischen Behanglängenausgleich, die Blockier- und Hinderniserkennung (mit Reversierung) für höchste Sicherheit und einen behangschonenden Lauf.

Rohrmotor-Funktionen:

- Inbetriebnahme mit einem Fahrbefehl. Selbstlernender Motor mit vollautomatischer Endpunkteinstellung.
- Safe-Drive-Verfahren zur exakten Positionserfassung, Drehmomentüberwachung und Hinderniserkennung.
- Blockier- und Hinderniserkennung inklusive Reversierung.
- Durch das neue rastende FlexiClick-Prinzip ist die Hinderniserkennung frei wählbar.
- Wartungsfreie Endpunkte dank automatischem Behanglängenausgleich.
- Einfacher und schneller Einbau durch die kurze Bauform.
- Optional erhältlich: Universelles RT-ConfigTool zur individuellen Anpassung der Motorparameter.

KNX-Funktionen

- KNX-Busanschluss über Twisted-Pair Leitung.
- ◆ Auf-/ Stopp-/ Ab-Steuerung.
- Exakte Positionsfahrt und echte Positionsrückmeldung der Motorwelle.
- ◆ Objekte "Hindernis erkannt" und "Blockierung erkannt".
- Steuerung via interner/externer Automatik (z. B. Temperatur).
- 8fach-Szenen-Steuerung.
- Verschiedene Alarm- und Sperrobjekte.

HINWE

Alle verfügbaren KNX-Parameter und -Einstellungen, s. Seite 24.

Funktion der Blockiererkennung

Der Rohrmotor stoppt und fährt automatisch kurz in die Gegenrichtung (reversiert), wenn der Rollladen im Hochlauf durch ein Hindernis (z.B. durch einen vereisten Rollladen blockiert wird).

HINWEIS

Vereisten Rollladen nicht bewegen und die Störung bzw. das Hindernis beseitigen.

Funktion der Hinderniserkennung

Der Rohrmotor stoppt und fährt automatisch kurz in die Gegenrichtung (reversiert), wenn der Rollladen beim Tieflauf auf ein Hindernis stößt.

HINWEIS

Ĭ

Bei Bedarf kann das Reversieren nach der Hinderniserkennung ein- oder ausgeschaltet werden.

Bedingungen für die korrekte Funktion der Hinderniserkennung:

- ◆ Der Mitnehmer muss mit Freilauf montiert sein (s. Abbildung 4.a; Seite 9).
- Der Rollladen muss mit Befestigungsfedern oder mit starren Wellenverbindern an der Wickelwelle montiert sein.
- lacktriangle Der Rollladen muss immer senkrecht in die Führungsschiene des Fensters einlaufen

Funktion des Behanglängenausgleichs

Nach jedem automatischen Erlernen des oberen Endpunktes ist der Behanglängenausgleich aktiv. Danach fährt der Rohrmotor nicht mehr voll gegen den oberen Endpunkt, um den Rollladen und die Endpunkte zu schonen.

Durch z.B. festgefrorene Rollläden können sich die automatisch erlernten Endpunkte und Laufwege mit der Zeit wieder verstellen. Zum Ausgleich fährt der Rohrmotor in regelmäßigen Zeitabständen (der Zyklus wird ab Werk entsprechend eingestellt) einmal automatisch gegen den oberen und unteren Endpunkt.

HINWEIS

- Der Behanglängenausgleich erfolgt automatisch während des normalen Betriebs, sodass Sie ihn in der Regel nicht wahrnehmen.
- Wird der obere Endpunkt manuell eingestellt, ist der Behanglängenausgleich nicht aktiv.

Wichtige Montagehinweise



WICHTIG

 Vergleichen Sie vor der Montage die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem Typenschild mit denen des örtlichen Netzes.



- Vor dem Einbau des Rohrmotors alle nicht zum Betrieb benötigten Leitungen und Einrichtungen abbauen bzw. außer Betrieb setzen.
- Bewegliche Teile von Antrieben, die unter einer H\u00f6he von 2,5 m vom Boden betrieben werden, m\u00fcssen gesch\u00fctzt werden.
- Wird der Rohrmotor mit einem Schalter mit AUS-Voreinstellung gesteuert, ist dieser Schalter in Sichtweite des Rohrmotors von sich bewegenden Teilen entfernt in mindestens 1,5 m Höhe anzubringen.
- Der Deckel des Rollladenkastens muss leicht zugänglich und abnehmbar sein.
- Demontieren Sie auf keinen Fall die Stopper der letzten Rollladenlamelle.
 Der Rollladen kann sonst eventuell bis in den Rollladenkasten durchrutschen und beschädigt werden.



Die physikalische Adresse des Rohrmotors vergeben

Die RolloTube X-line Rohrmotoren verfügen ab Werk über eine identische physikalische Adresse (s. Seite 23). Bei der Einrichtung eines KNX-Netzwerks muss **jedes** KNX-Gerät eine **individuelle physikalische Adresse** im Netzwerk erhalten.

WICHTIG

Vor Abschluss der endgültigen Montage- und Installationsarbeiten muss die physikalische Adresse des X-line Rohrmotors programmiert werden (s. Seite 23, "Den Anmeldemodus des X-line Rohrmotors aktivieren".)



ACHTUNG

Der schiefe Einbau des Rohrmotors kann zu Schäden am Rohrmotor oder am Rollladen führen. Zum Beispiel kann ein schief aufgewickelter Rollladen den Antrieb blockieren und zerstören.

- ◆ Bauen Sie den Rohrmotor und die Lager unbedingt waagerecht ein.
- Achten Sie bitte darauf, dass die Wickelwelle (5) und der Rollladen (18) nach der Montage leichtgängig und frei abwärts laufen.
- Der Rollladen (18) darf während des Betriebs nicht über die Lager, die Walzenkapsel (4) oder den Antriebskopf (12) laufen.
- Achten Sie darauf, dass die Wickelwelle (5) und die Befestigungsfedern (6) den Antrieb (9) nicht berühren, Sie dürfen während des Betriebs nicht über den Rohrmotor (9) schleifen.



Bei automatisch betriebenen Markisen:

- Bei Markisen ist der Mindestabstand von 0,4 m zu den Teilen in der Umgebung bei voll ausgerollter Markise zu beachten.
- Bei Einsatz in Markisenanlagen darf der unterste Punkt der Markise 1,8 m nicht unterschreiten.



Falsch dimensionierte Antriebs- und Gegenlager können zur Beschädigung der Rollladenanlage führen.

 Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Original-Lager. Bei der Verwendung von herstellerfremden Antriebs- und Gegenlagern müssen diese nach den Drehmomentangaben des jeweiligen Rohrmotors ausgewählt werden.

Die falsche Montage kann zu Verletzungen (Stoß- und Schlagverletzungen) führen.

Der Motor kann bei falscher Montage/Sicherung aus den Antriebslagern springen.
 Sichern Sie daher den Rohrmotor mit den beiliegenden Sicherungsvorrichtungen.

Beim Betrieb ohne eingestellte Endpunkte besteht Lebensgefahr.

 Für einen sicheren Betrieb müssen unbedingt die Endpunkte eingestellt sein. Lesen Sie dazu das entsprechende Kapitel in dieser Anleitung auf Seite 15.



Einbau des Rohrmotors

HINWEIS

Die folgenden Einbauhinweise gelten für Standardeinbausituationen in Verbindung mit RADEMACHER-Rohrmotoren und -Zubehör.

Der Antriebskopf **(12)** des Motors kann auf der rechten oder der linken Seite des Rollladenkastens eingebaut werden. In dieser Anleitung ist der Einbau für die rechte Seite dargestellt.

Notwendige Mindestbreite des Rollladenkastens:

Rohrmotortyp:

Medium

Mindestbreite ca.:

67 cm



Montieren der Lager (Abbildung 2)



Achten Sie auf den waagerechten Einbau der Lager. Ein schief aufgewickelter Rollladen kann den Antrieb blockieren und zerstören.

Bestimmen Sie zuerst die Position von Antriebs (13) - und Gegenlager (1) im Rollladenkasten.

Wickeln Sie den Rollladenpanzer vollständig auf die Wickelwelle und messen Sie den **Durchmesser D**. Siehe Abbildung ② zur Bestimmung der Position der Lagermitte zur Führungsschiene.


WICHTIC

1.

Im eingebauten Zustand muss der aufgewickelte Rollladen senkrecht in die Führungsschiene des Fensters einlaufen.

 Befestigen Sie die Lager je nach Lagertyp und bauseitigen Gegebenheiten.

Montieren Sie das Antriebslager (13) so, dass die Setztaste (11) später gut zugänglich ist und das Motorkabel ohne Knick verlegt werden kann.



- ${f B}={f Gegenlager/Walzenkapsel}$
- **C** = Antriebslager/Motor

- Messen Sie den Wandabstand von Antriebs (13) und Gegenlager (1) wie dargestellt.
- Messen Sie den Rollladenkasten aus und ermitteln Sie die nötige Wellenlänge (L).
 - Länge der Wickelwelle: L = A (B + C)
- 3. Die Wickelwelle (5) auf das nötige Maß kürzen.

Sägen Sie die Welle mit einer Eisensäge rechtwinklig auf Maß. Entgraten Sie die Welle innen und außen mit einer Feile.



Montage/Demontage des Adapters (Abbildung 4)

Montage des Adapters (10)


Schieben Sie den Adapter (10) über den Limitring (19) am Antriebskopf bis er einrastet. Achten Sie dabei auf die richtige Lage der Nut im Adapter (10). Demontage des Adapters (10)

Drücken Sie beide Haltefedern am Limitring (19) nach unten und ziehen Sie den Adapter (10) vom Limitring (19) ab.



Montage des Mitnehmers mit Freilauf (Abbildung 4.) *

 $^{\star}=$ Auslieferungszustand



WICHTIG

1.


1.

Soll der Rohrmotor mit der automatischen Endpunkteinstellung und mit der Hinderniserkennung arbeiten, müssen Sie den Mitnehmer (8) mit Freilauf montieren.

Schieben Sie den Mitnehmer (8) so auf den Abtriebsadapter (20), dass er ausreichend Freilauf hat und hinter dem Rastbügel (7) einrastet. Im Freilauf lässt sich der Mitnehmer (8) leicht hin- und herdrehen.



Montage des Mitnehmers ohne Freilauf (Abbildung 45)




Schieben Sie den Mitnehmer (8) so auf den Abtriebsadapter (20), dass er keinen Freilauf hat und hinter dem Rastbügel (7) einrastet.

HINWEIS

- Wird der Mitnehmer (8) ohne Freilauf montiert, arbeitet der Rohrmotor ohne Hinderniserkennung und ohne automatische Endpunkterkennung.
- Das Montieren des Mitnehmers (8) ohne Freilauf kann notwendig sein, um bei Rollläden mit sehr geringem Eigengewicht oder bei schlecht fallenden Rollläden ein vorzeitiges Abschalten zu vermeiden.

Demontage des Mitnehmers (Abbildung 4.)




Drücken Sie die Seitenteile des Rastbügels (7) zusammen und ziehen die den Mitnehmer (8) vom Abtriebsadapter (20) ab.



Rohrmotor in die Wickelwelle schieben (Abbildung 5)





Schlagen Sie nie den Motor (9) mit Gewalt in die Wickelwelle (5) ein. Das führt zu seiner Zerstörung.

1. Schieben Sie zuerst den Mitnehmer (8) in die Wickelwelle (5).

WICHTIG

Bei Wickelwellen mit innenliegender Falz muss der Motor (9) ausreichend Freiraum haben

2. Drücken Sie danach die Wickelwelle (5) vollständig auf den Adapter (10).

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass der Adapter (10) während der Montage nicht vom Limitring (19) am Antriebskopf (12) abrutscht. Es kommt sonst zu Fehlfunktionen, s. Seite 22.




Vorbereitungen bei Verwendung von Präzisionsrohren (Abbildungen 5 - 5.)

1.

1.

WICHTIG


- Bitte verwenden Sie ausschließlich Präzisionsrohre aus Aluminium.
- Bei Verwendung von Achtkant-Stahlwellen entfallen die folgenden Schritte.



Messen Sie den Abstand zwischen Adapter (10) und dem hinteren Drittel des Mitnehmers (8) und zeichnen Sie diesen Abstand auf das Präzisionsrohr.


2.

RolloTube X-line Medium




Sägen Sie am Ende des Präzisionsrohrs eine Nut 🕦 aus, damit der Nocken 2 des Adapters (10) ganz in das Rohr geschoben werden kann.

- ◆ Zwischen der Nut und dem Nocken ② darf kein Spiel vorhanden sein.
- ◆ Die Abmessungen für die Nut **1** sind vom jeweiligen Rohrmotortyp abhängig,



Den Rohrmotor in das Präzisionsrohr schieben. 3.




Markieren Sie vier Befestigungslöcher und bohren Sie diese anschließend 4. durch das Präzisionsrohr in den Mitnehmer (8).



5.

- ◆ Bohren Sie nie tiefer als 10 mm in den Mitnehmer (8).
- Nie im Bereich des Antriebs bohren. Das führt zu seiner Zerstörung.



Das Präzisionsrohr am Mitnehmer (8) festschrauben oder vernieten.

Verwenden Sie vier selbstschneidende Blechschrauben oder vier Blindnieten.



Einstecken der Walzenkapsel (Abbildung 5)

1. Schieben Sie die Walzenkapsel (4) in die Wickelwelle (5) und stecken Sie anschließend das Kugellager (2) auf den Achsstift (3).

1. Antriebslager (als Clicklager)/(13)

Drücken Sie den Antriebskopf (12) leicht in das Antriebslager (13), bis er eingerastet ist.

HINWFIS

Die Setztaste (11) muss gut zugänglich sein.

Die Rohrmotoren können in 4 Stellungen in das Clicklager (13) eingebaut werden. Durch Spreizen der Halteklammer (14) können Sie die Motoren jederzeit wieder aus dem Clicklager (13) lösen.

Antriebslager (alle anderen Lagervarianten)

Hängen Sie den Antriebskopf **(12)** in das jeweilige Antriebslager und sichern Sie ihn entsprechend, z.B. mit einem Splint.

Gegenlager (1)

2.

3.

2.

Stecken Sie das andere Ende der Wickelwelle (5) mit dem Kugellager (2) in das Gegenlager (1).

Falls Sie ein anderes Antriebslager als das RADEMACHER-Clicklager verwenden, müssen Sie jetzt ggf. den Antrieb mit einem zweiten Splint sichern.

Korrigieren Sie leichte Maßungenauigkeiten durch Einschieben oder Herausziehen der Walzenkapsel (4).

WICHTIG

- Sichern Sie die Walzenkapsel (4) zum Schluss mit einer Schraube.
- Die Walzenkapsel (4) muss mindestens mit 2/3 ihrer Länge in der Wickelwelle (5) stecken.



Montage des Rollladenpanzers (Abbildung 7)

Montieren Sie den Rollladenpanzer (18) mit Befestigungsfedern (6) (Zubehör) an der Wickelwelle (5).





Nie im Bereich des Antriebs bohren oder schrauben um den Rollladen zu befestigen. Schieben Sie die Befestigungsfedern (6) auf die oberste Lamelle des Rollladenpanzers (18).

> Setzen Sie alle 40 cm eine Befestigungsfeder (6) in die rechteckigen Löcher der Wickelwelle (5).




 Bei einem Betrieb ohne Stopper kann der Rollladen in den Rollladenkasten fahren und dort beschädigt werden.

Der Rollladen muss immer über Stopper oder über eine Endschiene verfügen.



Montage der Rollladenstopper oder einer Endschiene (Abbildung ®)



Die Abbildung zeigt einen Rollladen mit außenliegenden Stoppern **(21)**, die an den Schienen installiert werden.

WICHTIG

 Bei der automatischen Einstellung der Endanschläge ohne Stopper (21), oder beim Betrieb ohne Stopper (21) kann der Rollladen (18) in den Rollladenkasten fahren und dort beschädigt werden.

Der Rollladen (18) muss über Stopper (21) oder über eine Endschiene verfügen. Montieren Sie daher noch vor der Inbetriebnahme das entsprechende Bauteil (s. Beispiel in Abbildung (8)).

Sicherheitshinweise zum Elektrischen Anschluss





Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Der Netzanschluss des Rohrmotors und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen.
- Trennen Sie die Zuleitung allpolig vom Netz und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
- Prüfen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit.
- Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand aus.



Kurzschlussgefahr durch beschädigte Kabel.

- Verlegen Sie alle Kabel im Rollladenkasten so, dass diese nicht durch bewegliche Teile beschädigt werden können.
- Die Netzanschlussleitung dieses Antriebs darf nur durch den gleichen Leitungstyp angeschlossen werden. Wenden Sie sich ggf. an den Kundendienst.


Bei festinstallierten Geräten...

...muss gemäß DIN VDE 0700 installationsseitig eine Trennvorrichtung für jede Phase vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnungsweite von min. 3 mm (z. B. LS-Schalter, Sicherungen od. FI-Schalter).




Kurzschlussgefahr durch Wasser bei falscher Kabelführung.

Verlegen Sie das Motorkabel (16) und die KNX-Anschlussleitung (15) nie direkt senkrecht nach oben, sonst kann evtl. Wasser über die Kabel in den Motor laufen und diesen zerstören. Verlegen Sie die Kabel in einer Schlaufe. Die Schlaufe bewirkt, dass an den Kabeln ablaufendes Wasser am tiefsten Punkt der Schlaufe gesammelt wird und dort abtropft.






Anschluss an den KNX-Datenbus (Abbildung (9))



Der Anschluss an den KNX-Datenbus erfolgt gemäß den KNX-Spezifikationen mit der integrierten KNX-Anschlussleitung (15) und mit Hilfe der KNX-Anschlussklemmen (22)



Das Motorkabel (Abbildung 110)




Führen Sie das Motorkabel (16) nach dem Einhängen des Motors in die dafür vorgesehene Abzweig- oder Schalterdose.

Farbskala der Motorleitung (16)

1.

♦ = externer Taster (weiß)
 L = Phase (schwarz)
 N = Neutralleiter (blau)
 PE = Erdung (grün/gelb)
 nicht belegt (violett)
 (11) = Setztaste am Rohrmotor



Legende

(a) = Setztaste (11) (b/d) = Schalterdose (c) = Netz 230 V/50 Hz

Anschlussbelegung

(e) = PE grün/gelb (f) = N blau (g) = L schwarz

(h) = externer Taster weiß (wird nicht angeschlossen)
(i) = nicht belegt violett (wird nicht angeschlossen)

WICHTIG

- Falls die Leitung "externer Taster" (h) nicht verwendet wird, muss sie am Neutralleiter (f) angeschlossen werden (s. Abbildung n).
- ◆ Wurde der Motor nach Abbildung ① angeschlossen, ist die Steuerung nur via KNX-Bus möglich.




Steuerung mit 1 poligem Taster (Schließer) (Abbildung 12)

Durch den Anschluss eines 1 poligen Tasters (Schließer) an die Leitung "externer Taster", kann der X-line Rohrmotor unabhängig vom KNX-Bus vor Ort manuell gesteuert werden.

Die Schaltreihenfolge ist dabei wie folgt:

AUF/STOPP/AB/STOPP/...



Legende

(a) = Setztaste (11) (b) = 1 poliger Taster (c) = Netz 230 V/50 Hz (d) = Schalterdose

Anschlussbelegung

(e) = PE grün/gelb (f) = N blau (g) = L schwarz (h) = externer Taster weiß * (i) = nicht belegt violett

 * maximale Kabellänge zwischen Rohrmotor und externem Taster = 10~m


WICHTIG


Falls die Leitung "externer Taster" (h) nicht verwendet wird, muss sie am Neutralleiter (f) angeschlossen werden (s. Abbildung 1).

Anschluss und Verwendung des Schnurschaltersetzgerätes



zur Endpunkteinstellung (Abbildung (3)/(4))





Bei einer Erstinstallation kann der Rollladenmonteur das Motorkabel (16) an ein im Fachhandel erhältliches Schnurschaltersetzgerät (23) anschließen, um damit die Endpunkte Ihres Rohrmotors einzustellen.

Führen Sie dazu nach der Montage die **Leitungen (e - h)** des Motorkabels **(16)** bis zur jeweiligen Schaltstelle (z. B. bis in die Schalterdose).

Verwendung der Leitung "externer Taster" (h).

Wenn Sie die Leitung "externer Taster" (h) des Motorkabels (16) an die "SET-Taste" des Schurschaltersetzgerätes (23) anschließen, können Sie diese als Setztaste zur Einstellung der Endpunkte nutzen.

HINWEIS

Beachten Sie die verschiedenen Einstellmöglichkeiten für die Endpunkte im Kapitel "Endpunkte einstellen" (s. unten) und auf den folgenden Seiten.

Öffnen Sie die Klemmkontakte durch Drücken der Hebel und klemmen Sie alle Adern des Motorkabels (16) wie folgt an:

| Motorkabel > Funktion > | | Schnurschaltersetzgerät Funktion | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| L | > | L1 (Drehrichtung 1) | |
| Externer Taster | > | Setzleitung | |
| N | > | N | |
| PE | > | PE | |

Nach dem Anschluss haben die Tasten des Schnurschaltersetzgerätes (23) folgene Funktionen:



Schaltwippe in Mittelstellung = Motorspannung aus



Schaltwippe in Auf (▲)-Stellung = Motorspannung ein



SET-Taste = Setztaste = Rollladen AUF/STOPP/AB/STOPP /..



Endpunkte einstellen



Lebensgefahr durch Abreißen des Motorkabels (16).

Achten Sie darauf, dass das Motorkabel (16) während der Einstellungen nicht durch die Wickelwelle (5) erfasst bzw. abgerissen wird.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten zur Einstellung der Endpunkte, die wir Ihnen im Folgenden beschreiben:

- Automatische Einstellung der Endpunkte.
- ◆ Manuelle Einstellung der Endpunkte:
 - Den oberen Endpunkt manuell setzen und den unteren Endpunkt per Hinderniserkennung einstellen.
 - Den oberen Endpunkt mit Hilfe der Blockiererkennung einstellen und den unteren Endpunkt manuell setzen.
 - Den oberen/unteren Endpunkt manuell einstellen.

Wichtiger Zusammenhang zwischen der Einstellung des unteren Endpunktes und der Montage des Mitnehmers.

- Wird der Mitnehmer ohne Freilauf montiert, schaltet der Rohrmotor nicht automatisch ab, da er kein Hindernis bzw. den unteren Endpunkt nicht erkennt.
- Wird der Mitnehmer mit Freilauf montiert, schaltet der Rohrmotor erst dann automatisch ab, sobald der Mitnehmer den Freilauf überwunden hat und die Rollladenlamellen geschlossen sind.

WICHTIG

- Bei einem Betrieb ohne Stopper (21) kann der Rollladen in den Rollladenkasten fahren und dort beschädigt werden.
- Der Rollladen muss über Stopper (21) oder über eine Endschiene verfügen.
- ◆ Für beide Laufrichtungen (Auf (▲)/Ab (▼)) müssen Endpunkte gesetzt werden, bei deren Erreichen der Motor abschaltet.
- Der Rohrmotor muss vollständig eingebaut sein.
- Im Bereich des unteren Endpunktes muss eine ausreichend feste Begrenzung (z. B. eine Fensterbank) montiert sein, falls die Einstellung des Endpunktes automatisch erfolgen soll.
- Klemmen Sie das Schnurschaltersetzgerät (23) nach den Endpunkteinstellungen wieder ab und schließen Sie den Rohrmotor gemäß dem Anschlussplan (11) oder (22) an.
- Falls die Leitung "externer Taster" (h) nicht verwendet wird, muss sie am Neutralleiter (f) angeschlossen werden (s. Abbildung ①).



Automatische Einstellung der Endpunkte


Mit Hilfe dieser Prozedur kann der Rohrmotor die Endpunkte automatisch suchen und einstellen.

HINWEIS

Wurden bereits Endpunkte eingestellt oder schlägt die automatische Einstellung der Endpunkte fehl, müssen Sie den Rohrmotor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (s. Seite 21), um den Vorgang zu wiederholen.

Bedingungen für die automatische Einstellung der Endpunkte:

- Der Mitnehmer (8) muss mit Freilauf montiert sein (s. Abb. 4.a; Seite 9).
- Während der automatischen Endpunkteinstellung darf der Rohrmotor nie ohne Netzspannung sein. Der Netzanschluss muss durchgängig gewährleistet sein.



Manuelle Einstellung der Endpunkte

Erstinstallation

Bei einer Erstinstallation kann der Rollladenmonteur die Einstellung der Endpunkte mit Hilfe der Setztaste (11) am Motor und mit einem im Fachhandel erhältlichen **Schnurschaltersetzgerät (23)** oder mit einem externen Taster vornehmen.

 ${\it N\"a} here\ Angaben\ finden\ Sie\ in\ der\ Bedienungsanleitung\ zum\ Schnurschaltersetzger\"at.$

◆ Bei einem Betrieb ohne Stopper (21) kann der Rollladen in den Rollladenkasten fahren und dort beschädigt werden.

Der Rollladen muss über Stopper (21) oder über eine Endschiene verfügen.

◆ Sie müssen für beide Laufrichtungen Auf (▲)/Ab (▼) Endpunkte setzen, bei deren Erreichen der Motor abschaltet.

- Dazu muss der Rohrmotor vollständig eingebaut sein.
- Demontieren Sie auf keinen Fall die mechanischen Stopper der letzten Rollladen-
- ◆ Der Rollladenkasten muss geöffnet sein und die Setztaste (11) am Rohrmotor muss frei zugänglich sein.
- ◆ Fahren Sie nicht gegen die mechanischen Anschläge und halten Sie einen Sicherheitsabstand von 2-3 cm ein.




Bei geöffnetem Rollladenkasten besteht Verletzungsgefahr durch Quetschen der Hand.

Greifen Sie nie bei laufendem Motor in den Bereich der Wickelwelle.



Den oberen Endpunkt manuell setzen und den unteren automatisch einstellen




Symbole und Handlungen bei Anschluss eines Schnurschaltersetzgerätes (23). oder

bei Anschluss eines externen Tasters.

Die Netzspannung einschalten.

2.




Den Rollladen zuerst aufwärts fahren.

WICHTIG

- Der Rollladen muss zuerst aufwärts fahren. Falls der Rollladen zuerst abwärts fährt, müssen Sie durch mehrfaches Drücken der **SET-Taste** oder des **externen Tasters** den Rollladen stoppen und die Fahrtrichtung umkehren.
- ◆ Die Schaltreihenfolge der SET-Taste oder des externen Tasters ist: AUF/STOPP/AB/STOPP...

3.



Die Setztaste (11) am Rohrmotor drücken und festhalten, bis der obere Endpunkt erreicht ist.



Die Setztaste (11) sofort loslassen, wenn der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat.

Der Motor stoppt und der obere Endpunkt ist gespeichert.


5.



Durch kurzes Tippen der Setztaste (11) können Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.

Kommt es während der Einstellungen zu einer Fehlfunktion, läuft z.B. der Rohrmotor nur eine Umdrehung lang auch beim Drücken der Setztaste, ist Ihr Rohrmotor wahrscheinlich nicht defekt, eventuell ist der Adapter (10) vom Motorkopf abgerutscht.

Prüfen und korrigieren Sie ggf. den richtigen Sitz des Adapters (10), (s. Seite 9 und 22).



Fahren Sie zum Schluss den Rollladen nach unten (durch kurzes Antippen der SET-Taste oder des externen Tasters).

Sobald der Rollladen vollständig geschlossen ist, schaltet der Rohrmotor automatisch ab. Die Position des Rollladens wird als unterer Endpunkt gespeichert.

Falls diese Einstellung der Endpunkte fehlschlägt, müssen Sie den Rohrmotor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (s. Seite 21),

7.




um den Vorgang zu wiederholen.

schaltersetzgerätes (23) wieder in die Mittelstellung stellen). Danach ist der Rohrmotor betriebsbereit.

Falls die Leitung "externer Taster" (h) nicht verwendet wird, muss sie am Neutralleiter (f) angeschlossen werden (s. Abbildung (1)).

Schalten Sie zum Schluss den Rohrmotor für einige Sekunden stromlos (z. B. indem Sie die Schaltwippe des Schnur-


Den oberen Endpunkt automatisch einstellen und den unteren manuell setzen



Oberen / unteren Endpunkt mit einem Schnurschaltersetzgerät oder



mit einem externen Taster manuell einstellen



Oberen / unteren Endpunkt mit Hilfe der



Setztaste am Rohrmotor manuell einstellen

1. oder EIN 2.

Symbole und Handlungen bei Anschluss eines Schnurschaltersetzgerätes (23).

bei Anschluss eines externen Tasters.

Die Netzspannung einschalten.

Den Rollladen in die gewünschte Laufrichtung fahren, beachten Sie dabei die Schaltreihenfolge.

Die Schaltreihenfolge der SET-Taste oder des externen Tasters ist: AUF/STOPP/AB/STOPP...

3.

Die Setztaste (11) am Rohrmotor drücken und gedrückt halten, bis der gewünschte Endpunkt erreicht ist.

Der Rollladen fährt hoch oder runter.

4.

Die Setztaste (11) sofort loslassen, wenn der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat.

Der Motor stoppt und der erste Endpunkt ist gespeichert.

5.

Durch kurzes Tippen der Setztaste (11) können Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.

Kommt es während der Einstellungen zu einer Fehlfunktion, läuft z.B. der Rohrmotor nur eine Umdrehung lang, auch beim Drücken der Setztaste, ist Ihr Rohrmotor wahrscheinlich nicht defekt, eventuell ist der Adapter (10) vom Motorkopf abgerutscht.

Prüfen und korrigieren Sie ggf. den richtigen Sitz des Adapters (10), (s. Seite 9 und 22).

Auch bei einem Stromausfall bleiben die Endpunkte dauerhaft erhalten.

Wiederholen Sie die Punkte 2. bis 4. für den zweiten Endpunkt.

WICHTIG

Falls die Leitung "externer Taster" (h) nicht verwendet wird, muss sie am Neutralleiter (f) angeschlossen werden (s. Abbildung (1)).



Probelauf / Verändern der Endpunkte

Kontrollieren Sie Ihre Einstellungen und lassen Sie den Rollladen in beide Richtungen laufen, bis die Endpunkte den Motor ausschalten.



Die Rohrmotoren sind für den Kurzzeitbetrieb (ca. 4 Min.) ausgelegt. Das Überschreiten dieser Zeit oder häufiges Umschalten führen zur Erwärmung des Motors und zur Abschaltung durch den Thermoschutz.

Lassen Sie den Motor in diesem Fall 20 Minuten abkühlen.

Verändern der Endpunkte

Fahren Sie den Rollladen in die Mittelstellung zurück und beginnen Sie von vorn.

Den Rohrmotor konfigurieren

D

Mit Hilfe eines Schnurschaltersetzgerätes (23) können Sie bei der Erstinstallation den Rohrmotor individuell konfigurieren.

Folgende Einstellungen sind möglich.

◆ Die Werkseinstellungen laden.

HINWEIS

Weitere Einstellungen können Sie mit dem optional erhältlichen RT-ConfigTool durchführen. Bitte beachten Sie dazu die Angaben auf unserer Internetseite (www.rademacher.de).

Die Werkseinstellungen bei der Inbetriebnahme laden

Nach dem Laden der Werkseinstellungen ist die automatische Endpunkteinstellung wieder möglich.

HINWEIS

Wir empfehlen diese Einstellung eventuell mit zwei Personen durchzuführen.


WICHTIG

Der Rohrmotor muss zuvor stromlos sein.

Werkseinstellungen:

| Endpunkte: | keine Endpunkte gespeichert |
|---|-----------------------------|
| Automatische Einstellung der Endpunkte: | aktiviert |
| Reversieren nach Hinderniserkennung: | aktiviert * |
| Reversieren nach Blockiererkennung: | aktiviert |
| Behanglängenausgleich: | aktiviert * |

^{*} s. Konfigurationsmöglichkeiten im Menü "Rollladenantrieb" auf Seite 26 und im Menü "Markisenantrieb" auf Seite 34.




Symbole und Handlungen bei Anschluss eines Schnurschaltersetzgerätes (23).

oder

bei Anschluss eines externen Tasters.

Die Netzspannung ausschalten.

Bei Verwendung eines Schnurschaltersetzgerätes (23) muss dazu die Schaltwippe in der Mittelstellung stehen.



Zuerst die Setztaste (11) am Rohrmotor und anschließend die SET-Taste am Schnurschaltersetzgerät (23) (eventuell durch eine zweite Person) drücken und gedrückt halten.

Zusätzlich die Netzspannung einschalten. Alle drei Tasten müssen gleichzeitig gehalten werden.

3.

(L) 10 s

Nach ca. 10 Sekunden quittiert der Rohrmotor das Laden der Werkseinstellungen durch kurzes Auf- und Abfahren.

4.



Die Setztaste (11) am Rohrmotor und die SET-Taste (oder den externen Taster, falls angeschlossen) wieder loslassen.

5.



Die Netzspannung wieder ausschalten.

...der Motor nicht läuft?

Mögliche Ursache:

• Die Netzspannung fehlt.

Lösung:

- Prüfen Sie mit einem Spannungsmessgerät, ob die Versorgungsspannung (230 V) anliegt und überprüfen Sie die Verdrahtung.
- ◆ Beachten Sie besonders die Angaben zu den unzulässigen Anschlussarten

....der Rohrmotor bei Einstellarbeiten und Probelauf nach kurzem Lauf stehen bleibt?

Mögliche Ursache:

 Der Adapter (10) ist möglicherweise vom Limitring (19) am Antriebskopf (12) abaerutscht.

Lösung:

 Prüfen Sie, ob der Adapter (10) bündig vor dem Antriebskopf (12) sitzt und vollständig in der Wickelwelle (5) steckt.

Schieben Sie den Adapter (10) wieder bündig vor den Antriebskopf (12) und schieben Sie die Wickelwelle (5) vollständig auf den Adapter (10), s. Abbildung (5). Stellen Sie ggf. die Endpunkte neu ein, s. Seite 15.

...die automatische Einstellung des unteren Endpunktes nicht funktioniert.

Mögliche Ursache:

Der Mitnehmer (8) ist ohne Freilauf montiert.

Lösuna:

i

◆ Stellen Sie den unteren Endpunkt manuell ein (s. Seite 19 und 20).

..der Rohrmotor im Normalbetrieb zwischen beiden Endpunkten stehen bleibt?

Mögliche Ursache 1:

 Eventuell ist die Walzenkapsel (4) nicht mit einer Schraube in der Wickelwelle (5) gesichert (s. Abbildung ⑥), dadurch kann die Wickelwelle (5) vom Motor rutschen und so den Adapter (10) vom Limitring (19) am Antriebskopf (12) abziehen.

Lösung 1:

Prüfen Sie den richtigen Sitz der Walzenkapsel (4) und des Adapters (10). Schrauben Sie ggf. die Walzenkapsel (4) mit einer Sicherungsschraube in der Wickelwelle (5) fest und montieren Sie den Motor nach den Angaben auf den Seiten 8 - 12 neu.

Mögliche Ursache 2:

• Der Thermoschutz hat angesprochen.

Lösung 2:

Den Motor ca. 20 Minuten abkühlen lassen.

...der Rollladen im Hochlauf bzw. Tieflauf stehen bleibt?

Mögliche Ursache:

Vereister Rollladen bzw. Hindernis in der Laufschiene.

Lösung

- ◆ Fahren Sie den Rollladen manuell noch ein Stück in die jeweilige Gegenrichtung frei.
- Vereisung bzw. Hindernis beseitigen.

Technische Daten - RolloTube X-line

| Motorserie | | Me | dium | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|---|
| Тур: | 15/16Z | 25/16Z | 35/16Z | 45/12Z | | |
| | 15 | 25 | 35 | 45 | [Nm] | Nenndrehmoment: |
| | 16 | 16 | 16 | 16 | [U/min] | Leerlaufdrehzahl: |
| | 230 | 230 | 230 | 230 | [V] | Nennspannung: |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | [Hz] | Frequenz: |
| | 145 | 191 | 198 | 205 | [W] | Nennleistung: |
| | 0,64 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | [A] | Stromaufnahme: |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | [Min.] | Einschaltdauer (KB): |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | | Anzahl der Adern: |
| | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | [mm ²] | Aderquerschnitt: |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | [m] | Kabellänge (Standard): |
| | 32 | 32 | 32 | 32 | [U] | Endschalterbereich: (Anzahl d. Umdreh.) |
| | Н | Н | Н | Н | | Isolationsklasse: |
| | I | I | I | I | | Schutzklasse: |
| | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | <u> </u> | Schutzart n. VDE 700: |
| | * | * | * | * | | Leitungsart: (* = Gummi) |
| | 487 | 546 | 546 | 546 | [mm] | Motorlänge ohne Lager: |
| | 45 | 45 | 45 | 45 | [mm] | Rohrdurchmesser: |
| | | | | | | |



KNX Kurzbeschreibung der KNX-Funktionen

KNX-Funktionen

- ◆ KNX-Busanschluss über Twisted-Pair-Leitung.
- ◆ Auf-/ Stopp-/ Ab-Steuerung.
- ◆ Exakte Positionsfahrt und echte Positionsrückmeldung der Motorwelle.
- ◆ Objekte "Hindernis erkannt" und "Blockierung erkannt".
- Steuerung via interner/externer Automatik (z. B. Temperatur).
- 8fach-Szenen-Steuerung.
- Verschiedene Alarm- und Sperrobjekte.

KNX-Parameter

Alle verfügbaren KNX-Parameter und -Einstellungen, s. Seite 24.

Download des Applikationsfiles

Das Applikationsfile (Format VD2) steht auf unserer Homepage unter www.rademacher.de im Menübereich "Service" zum Download bereit.

Die physikalische Adresse des Rohrmotors vergeben

Die RolloTube X-line Rohrmotoren verfügen ab Werk über eine identische physikalische Adresse (s. unten). Bei der Einrichtung eines KNX-Netzwerks muss jedes KNX-Gerät eine individuelle physikalische Adresse im Netzwerk erhalten.

Vor Abschluss der endgültigen Montage- und Installationsarbeiten muss die physikalische Adresse des X-line Rohrmotors programmiert werden (s. unten im Kapitel "Den Anmeldemodus des X-line Rohrmotors aktivieren".)

HINWEIS

Die Vergabe der physikalischen Adresse erfolgt über die KNX-Software.

Die Standardadresse für den X-line Rohrmotor ist:


15.15.240

Nach Entladen der physikalischen Adresse:

15.15.255



Den Anmeldemodus des X-line Rohrmotors mit Hilfe der Setztaste am Rohrmotor aktivieren.



(L)10 s

Symbole und Handlungen bei Anschluss eines Schnurschaltersetzgerätes (23).

bei Anschluss eines externen Tasters.

Die Netzspannung einschalten.

2.

Den Anmeldemodus aktivieren.

Drücken Sie dazu mindestens 10 Sekunden lang die Setztaste (11).

Setztaste (11) mit LED

Zur Quittierung leuchtet die LED in der Setztaste (11) rot.

4.

3.

Jetzt kann die physikalische Adresse des X-line Rohrmotors programmiert werden.

Nach Eingabe der physikalischen Adresse erlischt die LED in der Setztaste (11).

Wenn Sie die Applikation entladen haben, kann der Anmeldemodus nicht durch die Set-taste gestartet werden. Bitte verwenden Sie die Diagnosefunktion "physikalische Adresse" der ETS-Software.



$\widehat{\textbf{KNX}}^* \ \, \ddot{\textbf{U}} bertragungsprotokoll$

Abkürzungen / Flags:

Kommunikation

Lesen

Schreiben

Übertragen Aktualisieren

Auflistung aller Kommunikationsobjekte

| Nr. | Name | Funktion | Flags | DP Type |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|-------|---------|
| 0 | Manuell Langzeit | Eingang | KLS | 1.008 |
| 1 | Manuell Kurzzeit | Eingang | KLS | 1.007 |
| 2 | Manuell Fahrposition | Eingang | KLS | 5.001 |
| 4 | Automatik Langzeit | Eingang | KLS | 1.008 |
| 5 | Automatik Kurzzeit | Eingang | KLS | 1.007 |
| 6 | Automatik Fahrposition | Eingang | KLS | 5.001 |
| 8 | Status Automatik oder Manuell | UINT1 Ausgang | KLÜ | 1.002 |
| 9 | aktuelle Fahrposition | UINT8 Ausgang | KLÜ | 5.001 |
| 11 | Abruf / Speicherung Szenen | Eingang | KLS | 18.001 |
| 12 | Alarmobjekt | Eingang | KLS | 1.003 |
| 13 | Sperrobjekt 1 | Eingang | KLS | 1.003 |
| 14 | Windsperrobjekt | Eingang | KLS | 1.003 |
| 15 | Windsperre Messwert | Eingang | KLS | 9.005 |
| 16 | Windsperre Status | Eingang | KLÜ | 1.002 |
| 17 | Sperrobjekt 2 | Eingang | KLS | 1.003 |
| 18 | Regen Sperrobjekt | Eingang | KLS | 1.003 |
| 19 | Wechsel von Manuell auf Automatik | Eingang | KLS | 1.002 |
| 20 | Automatik Sperrobjekt | Eingang | KLS | 1.003 |
| 21 | Außentemperatur Sperrobjekt | UINT1 Eingang | KLS | 1.003 |
| 22 | Außentemperatur Sperre Messwert | UINT16 Eingang | KLS | 9.001 |
| 23 | Außentemperatur Sperre Status | UINT1 Ausgang | KLÜ | 1.002 |
| 24 | Dämmerung Objekt | UINT1 Eingang | KLS | 1.003 |
| 25 | Dämmerung Messwert | UINT16 Eingang | KLS | 9.004 |
| 26 | Dämmerung Status | UINT1 Ausgang | KLÜ | 1.002 |
| 27 | Uhrzeitsteuerung | UINT1 Eingang | KLS | 1.002 |
| 28 | Innentemperatur Freigabe Objekt | UINT1 Eingang | KLS | 1.003 |
| 29 | Innentemperatur Freigabe Messwert | UINT16 Eingang | KLS | 9.001 |
| 30 | Innentemperatur Freigabe Sollwert | UINT16 Eingang | KLS | 9.001 |
| 31 | Innentemperatur Freigabe Status | UINT1 Ausgang | KLÜ | 1.002 |
| 32 | Beschattung Objekt | UINT1 Eingang | KLS | 1.003 |
| 33 | Beschattung Helligkeit Messwert 1 | UINT16 Eingang | KLS | 9.004 |
| 34 | Beschattung Helligkeit Messwert 2 | UINT16 Eingang | KLS | 9.004 |
| 35 | Beschattung Helligkeit Messwert 3 | UINT16 Eingang | KLS | 9.004 |
| 36 | Beschattung Grenzwert | UINT16 Eingang/Ausgang | KLSÜ | 9.004 |


| Nr. | Name | Funktion | Flags | DP Type |
|-----|---|----------------|-------|---------|
| 37 | Beschattung Grenzwert 1 = Auf / 0 = Ab | UINT1 Eingang | KLS | 1.007 |
| 38 | Beschattung Grenzwert Auf | UINT1 Eingang | KLS | 1.017 |
| 39 | Beschattung Grenzwert Ab | UINT1 Eingang | KLS | 1.017 |
| 40 | Beschattung Status | UINT1 Ausgang | KLÜ | 1.002 |
| 41 | Beschattung Position Lernobjekt | UNIT1 Eingang | KLS | 1.017 |
| 42 | Azimut | UINT16 Eingang | KLS | 9.* |
| 43 | Elevation | UINT16 Eingang | KLS | 9.* |
| 124 | Software_Version | Auslesbar | KL | 5.010 |
| 125 | Allgemeine Störung | Ausgang | KLÜ | 1.002 |
| 126 | Hinderniss erkannt | Ausgang | KLÜ | 1.002 |
| 127 | Blockiert | Ausgang | KLÜ | 1.002 |




In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die einzelnen Menüs und Einstellungsmöglichkeiten vor. Im Einzelnen stellen wir immer ein Startfenster und eine Tabelle mit den entsprechenden Menüs und Einstellungen vor. Bitte beachten Sie, dass sich bei einigen Einstellungen das aktuelle Startfenster verändert und weitere Menüpunkte und Einstellmöglichkeiten erscheinen.

Beispiel:

A) Wählen Sie im Menüpunkt "Rollladen Steuerung"/"Überwachung der Alarm- und Sperrobjekte verwenden" die Einstellung "Nein" - dann weiter mit "Alarmobjekt verwenden".



Falls Sie im Menüpunkt "**Rollladen Steuerung"/"Überwachung der Alarm- und Sperrobjekte verwenden**" die Einstellung "**Ja**" wählen, dann erscheinen im Fenster weitere Menüpunkte und Einstellmöglichkeiten, s. unten.



Darstellung der Werkseinstellungen

In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen alle Funktionen / Einstellungen und Parameter in tabellarischer Form vor.

Die Werkseinstellungen werden dabei immer fett markiert und manchmal in Klammern zwischen den Parametern dargestellt.

| nstellungen |
|-------------|
| 1 |

| • | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Menü | | Einstellungen |
| AUF / AB vertauschen | | Nein • Ja |
| Reversieren verwenden | | Nein • Ja |
| Automatischer Behanglänger | nausgleich | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Nach folgender Zykluszahl | 10 . (32) . 40 |
| Antriebsposition nach Änderu | ng senden | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Sendeverzögerung der Position in 0,1 s | 0 (10) 50 |

25



KNX[®] Einstellung der Parameter / Allgemeine Einstellungen (Rollladen)




| Menü | Mögliche Einstellungen |
|---|------------------------|
| Aktor steuert | Rollladen • Markise |
| Szenen verwenden (siehe Kapitel "Szenen") | Nein • Ja |
| Sendeverzögerung der Status-Ausgänge nach Spannungswiederkehr | 5 s 2 h |

HINWEIS

Wurde Markise gewählt, finden Sie alle dazu erforderlichen Einstellungen ab Seite 34.


Steuerung eines Rollladens / Rollladenantrieb



Hier werden die spezifischen Eigenschaften des angeschlossenen Antriebs angegeben.

| Menü | | Einstellungen |
|------------------------------|--|-------------------|
| AUF / AB vertauschen | | Nein • Ja |
| Reversieren verwenden * | | Nein • Ja |
| Automatischer Behanglänger | nausgleich * | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Nach folgender Zykluszahl | 10 (32) 40 |
| Antriebsposition nach Änderu | ng senden | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Sendeverzögerung der Position in 0,1 s | 0 (10) 50 |

^{*} s. Seite 7 (Funktionsbeschreibung)



| Menü | | Einstellungen |
|---|--|---|
| Verhalten bei Busspannungsausfall | | keine Aktion • STOPP • Auf-Befehl • Ab-Befehl |
| Überwachung der Alarm- und Sperrobjekte verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Überwachungszeitraum für Alarm-/Sperrobjekte | 5 s (5 min) 2 h |
| | Verhalten bei Nichterhalt eines Alarm-/Sperrobjektes | Stopp ● Auf-Befehl ● Ab-Befehl |



Alarmobjekt

| Menü | | Einstellungen |
|---|--|--|
| Alarmobjekt verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Wenn Alarmobjekt Wert = 1 | keine Aktion • Stopp • Auf-Befehl • Ab-Befehl |
| | Wenn Alarmobjekt Wert = 0 ◆ Bei Manuellbetrieb vor und nach Alarm | keine Aktion • fahre letzte Position an |
| | ◆ Bei Automatikbetrieb nach Alarm | folge Automatik |
| Wert des Objektes vor 1. Kommunikation und Busspannungswiederkehr | | 0 • 1 |

Sperrobjekt 1 / 2

| Менй | | Einstellungen |
|---|---|---|
| Sperrobjekt 1 verwenden | | Nein ● Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Wenn Sperrobjekt 1 Wert = 1 | keine Aktion • Stopp • Auf-Befehl • Ab-Befehl |
| | Wenn Sperrobjekt 1 Wert = 0 ◆ Bei Manuellbetrieb vor und nach Sperrung | keine Aktion ● fahre letzte Position an |
| | ◆ Bei Automatikbetrieb nach Sperrung | folge Automatik |
| Wert des Objektes vor 1. Kommunikation und Busspannungswiederkehr | | 0 • 1 |
| Sperrobjekt 2 verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Einstellungen wie "Sperrobjekt 1 verenden" | s. Sperrobjekt 1 |

Windsperre

| Menü | | Einstellungen |
|---|--|---|
| Windsperre verwenden | | Nein • Ja |
| HINWEIS Beim Sperren fährt der Roll | aden auf. | |
| Wenn "Ja" dann: | Art des Eingangsobjekts | 1 Bit • 16 Bit |
| Wenn "1 Bit" dann: | Wartezeit in sicherer Position in Min. nach Windsperre | 0 255 |
| | Verhalten nach Wartezeit: | |
| | ◆ Bei Manuellbetrieb vor und nach Windalarm | keine Aktion • fahre letzte Position an |
| | ◆ Bei Automatikbetrieb nach Sperrung | folge Automatik |
| Wenn "16 Bit" dann: | Ab Windgeschwindigkeit in m/s - Auf-Befehl | 2 (5) 30 |
| | Wartezeit in sicherer Position in Min. nach Windsperre | 0 255 |
| | Verhalten nach Wartezeit: | |
| | ◆ Bei Manuellbetrieb vor und nach Windalarm | keine Aktion • fahre letzte Position an |
| | ◆ Bei Automatikbetrieb nach Sperrung | folge Automatik |
| | Aktuellen Sperrstatus senden | Nein • Ja |

Vorrang von Regensperre oder manueller Bedienung

| Menü | Einstellungen |
|-------------|---------------------------------------|
| Vorrang hat | Regen vor Manuell • Manuell vor Regen |

Regensperre

| Menü | | Einstellungen |
|---|---|--|
| Regensperre verwenden | | Nein • Ja |
| HINWEIS Beim Sperren fährt der Rolllo | aden auf. | |
| Wenn "Ja" dann: | Wartezeit in sicherer Position in Min. nach Regensperre | 0 20 |
| | Verhalten nach Wartezeit: | |
| | ◆ Bei Manuellbetrieb vor und nach Sperrung | keine Aktion • fahre letzte Position an |
| | ◆ Bei Automatikbetrieb nach Sperrung | folge Automatik |

Wechsel von Manuell nach Automatik

| Menü Manuell wechselt auf Automatik nach | | Einstellungen |
|---|--------------------------------------|--|
| | | Ablauf einer Wartezeit • Erhalt eines Objekts • Erhalt eines Objekts oder Ablauf einer Wartezeit |
| Wenn "Ablauf einer Wartezeit" dann: | Wartezeit in Min. | 1 (20) 255 |
| Wenn "Erhalt eines Objektes" dann: | Wechsel auf Automatik bei Objektwert | 0 • 1 • 0 oder 1 |

Weitere Einstellungen

| Менй | | Einstellungen |
|---|--|--|
| Automatik Sperrobjekt verwenden | | Nein ● Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Automatik wird gesperrt bei | 0 • 1 |
| | Wert des Sperrobjekts nach Spannungswiederkehr | 0 • 1 |
| Betriebsart nach Spannungswiederkehr | | Automatik • Manuell |
| Statusobjekt sendet | | 1 bei Automatik 0 bei Manuell • 0 bei Automatik 1 bei Manuell |
| Sendeverzögerung des Statusausgangs Automatik oder Manuell in 0,1 s | | 0 50 |
| Art der Automatik | | externe Automatik • interne Automatik |

Bei der "Rollladen-Steuerung" wurde "Art der Automatik = interne Automatik" gewählt.



Außentemperatursperre

| | | Einstellungen Nein • Ja |
|-----------------------|---|----------------------------|
| | | |
| Wenn "1 Bit" dann: | Erlaubt Beschattung wenn das Bit = 0 ist. Sperrt Beschattung wenn das Bit = 1 ist. | |
| Wenn "16 Bit" | Grenzwert in 0,1°C | -300 (50) 800 |
| dann: | Hysterese in 0,1°C | 1 (20) 100 |
| | Die Beschattung wird gesperrt, wenn der Messwert kleiner ist als der Grenzwert (MW < GW). | |
| | Die Beschattung wird erlaubt, wenn der Messwert größer ist als der Grenzwert plus Hysterese (MW $>$ GW $+$ HY). | |
| | Aktuellen Sperrstatus senden | Nein •Ja |

Dämmerungs-/Uhrzeitsteuerung

| Menü Dämmerungs-/Uhrzeitsteuerung verwenden | | Einstellungen |
|---|--|---|
| | | Nein • nur Dämmerungssteuerung • nur Uhrzeitsteuerung • beide (ODER Verknüpfung) |
| Wenn "nur Däm- merungssteuerung" dann: | Art des Dämmerungseingangsobjekts | 1 Bit • 16 Bit |
| Wenn "1 Bit" dann: | Schaltverzögerung | 1 Minute |
| Wenn "16 Bit" | Dämmerung Grenzwert in Lux | 1 (10) 1000 |
| dann: | Schaltverzögerung | 1 Minute |
| | Aktuellen Dämmerungsstatus senden | Nein • Ja |
| Wenn "nur Uhr- zeitsteuerung" dann: | Die Uhrzeitsteuerung erfolgt nur über ein Kommunikationsobjekt. | |
| Wenn "beide (ODER Verknüp- fung)" dann: | Einstellungen wie oben gezeigt durchführen. | |



Innentemperaturfreigabe

| Menü | | Einstellungen |
|-----------------------------------|---|---|
| Innentemperaturfreigabe verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Art des Eingangsobjekts | 1 Bit •16 Bit •16 Bit Soll-/Isttemperatur |
| Wenn "1 Bit" dann: | Erlaubt Beschattung wenn das Bit =1 ist. Sperrt Beschattung wenn das Bit = 0 ist. | |
| Wenn "16 Bit" | Grenzwert in 0,1°C | -300 (200) 800 |
| dann: | Hysterese in 0,1°C | 1 (20) 100 |
| | Die Beschattung wird erlaubt, wenn der Messwert größer als der Grenzwert oder gleich groß ist (MW > GW oder MW = GW). | |
| | Die Beschattung wird gesperrt, wenn der Messwert kleiner ist als der Grenzwert minus Hysterese (MW < GW - HY). | |
| | Aktuellen Sperrstatus senden | Nein ● Ja |
| Wenn | Soll-Ist Differenz in 0,1°C | 1 (20) 100 |
| "16 Bit Soll-/ Isttemperatur" | Der Sollwert wird per Kommunikationsobjekt vorgegeben. | |
| dann: | Hysterese in 0,1°C | 1 (20) 100 |
| | Die Beschattung wird erlaubt, wenn der Messwert größer als der Sollwert plus der Soll-Ist-Differenz oder gleich groß ist (MW > SW + Soll-/Ist-Differenz) oder (MW = SW + Soll-/Ist-Differenz). | |
| | Die Beschattung wird gesperrt, wenn der Messwert kleiner als der Sollwert minus der Soll-Ist-Differenz ist. (MW < SW - Soll-/Ist-Differenz - HY). | |
| | Aktuellen Sperrstatus senden | Nein ● Ja |


Beschattungsautomatik

| Menü | | Einstellungen |
|--|---|---|
| Beschattungsautomatik verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Helligkeit | |
| | Art des Beschattungseingangs | 1 x 1 Bit • 1 x 16 Bit • 2 x 16 Bit • 3 x 16 Bit |
| Wenn "1 x 1 Bit" | Auffahrverzögerung in Minuten (min.) | 0 (12) 255 |
| dann: | Abfahrverzögerung in Minuten (min.) | 0 (1) 30 |
| Wenn "1 x 16 Bit" oder "2 x 16 Bit" oder "3 x 16 Bit" dann: | Beschattung Grenzwertvorgabe per | Parameter • Kommunikationsobjekt |
| Wenn "Parame- | Beschattung Grenzwert in kLux | 0 (30) 100 |
| ter" dann: | Auffahrverzögerung in Minuten (min.) | 0 (12) 255 |
| | Abfahrverzögerung in Minuten (min.) | 0 (1) 30 |
| | Aktuellen Beschattungsstatus senden | Nein • Ja |
| Wenn "Kommuni- kationsobjekt" dann: | Der zuletzt kommunizierte Wert soll erhalten bleiben | nicht • nach Spannungswiederkehr • nach Spannungs wiederkehr und Programmierung |
| | Start Grenzwert in kLux gültig bis zur 1. Kommunikation | 0 (30) 100 |
| | Art der Grenzwertveränderung | Absolutwert mit einem 16 Bit Kom. Objekt • Anhebung/Absenkung mit einem Kom. Objekt • Anhebung/Absenkung mit zwei Kom. Objekten |
| | Nur bei "Anhebung/Absenkung mit … Kom. Objekt": | |
| | Schrittweite in kLux | 1 (2) 5 |
| | Auffahrverzögerung in min | 0 (12) 255 |
| | Abfahrverzögerung in min | 0 (1) 30 |
| | Aktuellen Beschattungsstatus senden | Nein • Ja |

Beschattungsautomatik

| Sonnenstand | | Einstellungen Nein • Ja | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | Wenn "Ja" dann: | Sonnenstand wird definiert über | diskrete Wert von Azimut und Elevation • Himmelsrichtung (bezüglich Azimut/ Elevation) |
| | | | Wenn "Sonnen- | Azimut von | 0 360 |
| stand wird definiert über | Azimut bis | 0 360 | | | |
| diskrete Werte" | Elevation von | 0 90 | | | |
| dann: | Elevation bis | 0 90 | | | |
| Wenn "Sonnen- stand wird definiert über Himmelsrichtung" dann: | Himmelsrichtung | Ost (Azimut: 0° 180°) • Süd-Ost (Azimut: 45° 225°) • Süd (Azimut: 90° 270°) • Süd-West (Azimut: 135° 315°) • West (Azimut: 180° 360°) | | | |
| Fahrposition | | | | | |
| Rollladenposition in % | | 0 (75) 100 | | | |
| Lernobjekt für neue Beschattungsposition verwenden | | Nein • Ja | | | |
| Wenn "Lernobjekt für neue Beschattungsposition verwenden: Ja" gewählt wurde, so kann eine Beschattungsposition eingelernt werden. Hierfür wird zunächst eine beliebige Position manuell angefahren und über das Kommunikationsobjekt Nr. 41 "Beschattung Position Lernobjekt" gelernt. Die gelernte Position wird dann bei Sonne von der Automatik angefahren. | | | | | |





Bei den "Allgemeinen Einstellungen" wurde "Szenen verwenden" = "Ja" gewählt, s. Seite 26.

| Menü | | Einstellungen |
|---|-------------|--|
| Übernehme bei Programmierung | | alle Parameter • nur geänderte Parameter |
| Szene 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Szenenummer | 0 127 |
| Rollladenposition in % | | 0 (50) 100 |

33




KNX Einstellung der Parameter / Allgemeine Einstellungen (Markise)



| Менй | Mögliche Einstellungen |
|---|------------------------|
| Aktor steuert (Aktor = X-Line Rohrmotor) | Rollladen • Markise |
| Szenen verwenden (siehe Kapitel "Szenen") | Nein • Ja |
| Sendeverzögerung der Status-Ausgänge nach Spannungswiederkehr | 5 s 2 h |

Steuerung einer Markise / Markisenantrieb




Hier werden die spezifischen Eigenschaften des angeschlossenen Antriebs angegeben.

| Мелії | | Einstellungen |
|---------------------------------------|--|------------------|
| EIN / AUS vertauschen | | Nein • Ja |
| Reversieren verwenden * | | Nein • Ja |
| Automatischer Behanglängenausgleich | | Nein |
| Antriebsposition nach Änderung senden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Sendeverzögerung der Position in 0,1 s | 0 (10) 50 |

^{*} s. Seite 7 (Funktionsbeschreibung)

Der "Automatische Behanglängenausgleich" für Markisen muss immer auf "Nein" eingestellt werden.



| Менй | | Einstellungen |
|-----------------------------------|--|---|
| Verhalten bei Busspannungsausfall | | keine Aktion • Stopp • Auf-Befehl • Ab-Befehl |
| Überwachung der Alarm- und | d Sperrobjekte verwenden | Nein ◆ Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Überwachungszeitraum für Alarm-/Sperrobjekte | 5 s (5 min.) 2 h |
| | Verhalten bei Nichterhalt eines Alarm-/Sperrobjektes | Stopp • Auf-Befehl • Ab-Befehl |

Alarmobjekt

| Menü | | Einstellungen |
|---|--|---|
| Alarmobjekt verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Wenn Alarmobjekt Wert = 1 | keine Aktion • Stopp • Einfahr-Befehl • Ausfahr-Befehl |
| | Wenn Alarmobjekt Wert = 0 ◆ Bei Manuellbetrieb vor und nach Alarm | keine Aktion • fahre letzte Position an |
| | ◆ Bei Automatikbetrieb nach Alarm | folge Automatik |
| Wert des Objektes vor 1. Kommunikation und Busspannungswiederkehr | | 0 • 1 |

Sperrobjekt 1 / 2

| Menü | | Einstellungen |
|---|---|---|
| Sperrobjekt 1 verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Wenn Sperrobjekt 1 Wert = 1 | keine Aktion • Stopp • Einfahr-Befehl • Ausfahr-Befehl |
| | Wenn Sperrobjekt 1 Wert = 0 ◆ Bei Manuellbetrieb vor und nach Sperrung | keine Aktion • fahre letzte Position an |
| | ◆ Bei Automatikbetrieb nach Sperrung | folge Automatik |
| Wert des Objektes vor 1. Kommunikation und Busspannungswiederkehr | | 0 • 1 |
| Sperrobjekt 2 verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Einstellungen wie "Sperrobjekt 1 verwenden" | s. Sperrobjekt 1 |

Windsperre

| Menü | | Einstellungen |
|--|--|---|
| Windsperre verwenden | | Nein • Ja |
| HINWEIS Beim Sperren fährt die Mar | kise ein. | |
| Wenn "Ja" dann: | Art des Eingangsobjekts | 1 Bit • 16 Bit |
| Wenn "1 Bit" dann: | Wartezeit in sicherer Position in Min. nach Windsperre | 0 255 |
| | Verhalten nach Wartezeit: | |
| | ◆ Bei Manuellbetrieb vor und nach Windalarm | keine Aktion • fahre letzte Position an |
| | ◆ Bei Automatikbetrieb nach Sperrung | folge Automatik |
| Wenn "16 Bit" dann: | Ab Windgeschwindigkeit in m/s - Einfahr-Befehl | 2 (5) 30 |
| | Wartezeit in sicherer Position in Min. nach Windsperre | 0 255 |
| | Verhalten nach Wartezeit: | |
| | ◆ Bei Manuellbetrieb vor und nach Windalarm | keine Aktion • fahre letzte Position an |
| | ◆ Bei Automatikbetrieb nach Sperrung | folge Automatik |
| | Aktuellen Sperrstatus senden | Nein • Ja |

Vorrang von Regensperre oder manueller Bedienung

| Menü | Einstellungen |
|-------------|---------------------------------------|
| Vorrang hat | Regen vor Manuell • Manuell vor Regen |

Regensperre

| Menü | | Einstellungen |
|---|---|---|
| Regensperre verwenden | | Nein • Ja |
| HINWEIS Beim Sperren fährt die Markise ein. | | |
| Wenn "Ja" dann: | Wartezeit in sicherer Position in Min. nach Regensperre | 0 20 |
| | Verhalten nach Wartezeit: | |
| | ◆ Bei Manuellbetrieb vor und nach Sperrung | keine Aktion ● fahre letzte Position an |
| | ◆ Bei Automatikbetrieb nach Sperrung | folge Automatik |

Wechsel von Manuell nach Automatik

| Menü Manuell wechselt auf Automatik nach | | Einstellungen |
|---|--------------------------------------|--|
| | | Ablauf einer Wartezeit • Erhalt eines Objekts • Erhalt eines Objekts oder Ablauf einer Wartezeit |
| Wenn "Ablauf einer Wartezeit" dann: | Wartezeit in Min. | 1 (20) 255 |
| Wenn "Erhalt eines Objektes" dann: | Wechsel auf Automatik bei Objektwert | 0 • 1 • 0 oder 1 |

Weitere Einstellungen

| Мелії | | Einstellungen |
|---|--|--|
| Automatik Sperrobjekt verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Automatik wird gesperrt bei | 0 • 1 |
| | Wert des Sperrobjekts nach Spannungswiederkehr | 0 • 1 |
| Betriebsart nach Spannungswiederkehr | | Automatik • Manuell |
| Statusobjekt sendet | | 1 bei Automatik 0 bei Manuell • 0 bei Automatik 1 bei Manuell |
| Sendeverzögerung des Statusausgangs Automatik oder Manuell in 0,1 s | | 0 50 |
| Art der Automatik | | externe Automatik • interne Automatik |

Bei der "Markisen-Steuerung" wurde "Art der Automatik = interne Automatik" gewählt.



Außentemperatursperre

| Menü Außentemperatursperre verwenden | | Einstellungen Nein • Ja |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| | | |
| Wenn "1 Bit" dann: | Erlaubt Beschattung, wenn das Bit = 0 ist. Sperrt Beschattung, wenn das Bit = 1 ist. | |
| Wenn "16 Bit" | Grenzwert in 0,1°C | -300 (50) 800 |
| dann: | Hysterese in 0,1°C | 1 (20) 100 |
| | Die Beschattung wird gesperrt, wenn der Messwert kleiner ist als der Grenzwert (MW < GW). | |
| | Die Beschattung wird erlaubt, wenn der Messwert größer ist als der Grenzwert plus Hysterese (MW > GW + HY). | |
| | Aktuellen Sperrstatus senden | Nein • Ja |

Dämmerungs-/Uhrzeitsteuerung

| Menü Dämmerungs-/Uhrzeitsteuerung verwenden | | Einstellungen |
|---|--|--|
| | | Nein • nur Dämmerungssteuerung • nur Uhrzeitsteuerun • beide (ODER Verknüpfung) |
| Wenn "nur Däm- merungssteuerung" dann: | Art des Dämmerungseingangsobjekts | 1 Bit • 16 Bit |
| Wenn "1 Bit" dann: | Schaltverzögerung | 1 Minute |
| Wenn "16 Bit" dann: | Dämmerung Grenzwert in Lux | 1 (10) 1000 |
| | Schaltverzögerung | 1 Minute |
| | Aktuellen Dämmerungsstatus senden | Nein • Ja |
| Wenn "nur Uhr- zeitsteuerung" dann: | Die Uhrzeitsteuerung erfolgt nur über ein Kommunikationsobjekt. | |
| Wenn "beide (ODER Verknüp- fung)" dann: | Einstellungen wie oben gezeigt durchführen. | |



Innentemperaturfreigabe

| Menü | | Einstellungen |
|-----------------------------------|---|---|
| Innentemperaturfreigabe verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Art des Eingangsobjekts | 1 Bit ●16 Bit ●16 Bit Soll-/Isttemperatur |
| Wenn "1 Bit" dann: | Erlaubt Beschattung, wenn das Bit = 1 ist. Sperrt Beschattung, wenn das Bit = 0 ist. | |
| Wenn "16 Bit" | Grenzwert in 0,1°C | -300 (200) 800 |
| dann: | Hysterese in 0,1°C | 1 (20) 100 |
| | Die Beschattung wird erlaubt, wenn der Messwert größer als der Grenzwert oder gleich groß ist (MW > GW oder MW = GW). | |
| | Die Beschattung wird gesperrt, wenn der Messwert kleiner ist als der Grenzwert minus Hysterese (MW < GW - HY). | |
| | Aktuellen Sperrstatus senden | Nein • Ja |
| Wenn | Soll-Ist Differenz in 0,1°C | 1 (20) 100 |
| "16 Bit Soll-/ Isttemperatur" | Der Sollwert wird per Kommunikationsobjekt vorgegeben. | |
| dann: | Hysterese in 0,1°C | 1 (20) 100 |
| | Die Beschattung wird erlaubt, wenn der Messwert größer als der Sollwert plus der Soll-Ist-Differenz oder gleich groß ist (MW > SW + Soll-/Ist-Differenz) oder (MW = SW + Soll-/Ist-Differenz). | |
| | Die Beschattung wird gesperrt, wenn der Messwert kleiner als der Sollwert minus der Soll-Ist-Differenz ist (MW < SW - Soll-/Ist-Differenz - HY). | |
| | Aktuellen Sperrstatus senden | Nein •Ja |


Be schattung sautomatik

| Menü | | Einstellungen |
|--|---|---|
| Beschattungsautomatik verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Helligkeit | |
| | Art des Beschattungseingangs | 1 x 1 Bit • 1 x 16 Bit • 2 x 16 Bit • 3 x 16 Bit |
| Wenn "1 x 1 Bit" | Auffahrverzögerung in Minuten (min.) | 0 (12) 255 |
| dann: | Abfahrverzögerung in Minuten (min.) | 0 (1)30 |
| Wenn "1 x 16 Bit" oder "2 x 16 Bit" oder "3 x 16 Bit" dann: | Beschattung Grenzwertvorgabe per | Parameter • Kommunikationsobjekt |
| Wenn "Parame- | Beschattung Grenzwert in kLux | 0 (30) 100 |
| ter" dann: | Auffahrverzögerung in Minuten (min.) | 0 (12) 255 |
| | Abfahrverzögerung in Minuten (min.) | 0 (1)30 |
| | Aktuellen Beschattungsstatus senden | Nein • Ja |
| Wenn "Kommuni- kationsobjekt" | Der zuletzt kommunizierte Wert soll erhalten bleiben | nicht • nach Spannungswiederkehr • nach Spannungs wiederkehr und Programmierung |
| dann: | Start Grenzwert in kLux gültig bis zur 1. Kommunikation | 0 (30)100 |
| | Art der Grenzwertveränderung | Absolutwert mit einem 16 Bit Kom. Objekt • Anhebung/Absenkung mit einem Kom. Objekt • Anhebung/Absenkung mit zwei Kom. Objekten |
| | Nur bei "Anhebung/Absenkung mit … Kom. Objekt": | |
| | Schrittweite in kLux | 1 (2)5 |
| | Auffahrverzögerung in min | 0 (12) 255 |
| | Abfahrverzögerung in min | 0 (1)30 |
| | Aktuellen Beschattungsstatus senden | Nein • Ja |

Beschattungsautomatik

| Menü | | Einstellungen |
|--|---------------------------------|--|
| Sonnenstand | | |
| Sonnenstand auswerten | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Sonnenstand wird definiert über | diskrete Wert von Azimut und Elevation • Himmelsrichtung (bezüglich Azimut/ Elevation) |
| Wenn "Sonnen- | Azimut von | 0 360 |
| stand wird definiert über | Azimut bis | 0 360 |
| diskrete Werte" | Elevation von | 0 90 |
| dann: | Elevation bis | 0 90 |
| Wenn "Sonnen- stand wird definiert über Himmelsrichtung" dann: | Himmelsrichtung | Ost (Azimut: 0° 180°) ◆ Süd-Ost (Azimut: 45° 225°) ◆ Süd (Azimut: 90° 270°) ◆ Süd-West (Azimut: 135° 315°) ◆ West (Azimut: 180° 360°) |
| Fahrposition | | |
| Markisenposition in % | | 0 (75) 100 |
| Lernobjekt für neue Beschat | tungsposition verwenden | Nein • Ja |
| Wenn "Lernobjekt für neue Beschattungsposition verwenden: Ja" gewählt wurde, so kann eine Beschattungsposition eingelernt werden. Hierfür wird zunächst eine beliebige Position manuell angefahren und über das Kommunikationsobjekt Nr. 41 "Beschattung Position Lernobjekt" gelernt. Die gelernte Position wird dann bei Sonne von der Automatik angefahren. | | |





Bei den "Allgemeinen Einstellungen" wurde "Szenen verwenden" = "Ja" gewählt, s. Seite 34.

| Menü | | Einstellungen |
|---|-------------|--|
| Übernehme bei Programmie | rung | alle Parameter • nur geänderte Parameter |
| Szene 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 verwenden | | Nein • Ja |
| Wenn "Ja" dann: | Szenenummer | 0 127 |
| Markisenposition in % | | 0 (50) 100 |

41



Die **Rohrmotoren** der Serie **RolloTube X-line Medium** (Art.-Nr.: 2460 15 95 / 2460 25 95 / 2460 35 95 / 2460 45 95) erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien:



2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EG EMV Richtlinie

Die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt:

Garantiebedingungen

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH gibt 5 Jahre Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- Fehlerhafter Einbau oder Installation
- Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z.B. Blitzeinschlag)
- Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG Buschkamp 7 46414 Rhede (Deutschland) info@rademacher.de

www.rademacher.de

Service: Hotline 01805 933-171* Telefax +49 2872 933-253 service@rademacher.de

¹⁴ ct/Minute aus dem deutschen Festnetz der DT AG/ Mobilfunk max. 42 ct/Minute (gilt nur für Deutschland)





| EN | Operating and installation instructions for RADEMACHER X-line tubular motors |
|----|--|
| D | Betriebs- und Montageanleitung von RADEMACHER X-line Rohrmotoren |

Applicable for the following series: RolloTube X-line Medium

Item numbers: 2460 15 95 / 2460 25 95 / 2460 35 95 / 2460 45 95



| Cit Cit II is | |
|-----------------------|------|
| Site of installation: | |
| | |
| | •••• |
| Serial number: | |
| | |

Dear Customers,

With your purchase of this tubular motor, you have decided in favour of a quality product manufactured by **RADEMACHER**. We would like to thank you for your confidence.

RADEMACHER tubular motors have been developed with the greatest possible convenience in mind. Having applied uncompromising quality standards, and carried out thorough testing, we are proud to be able to present you with this innovative product.

It is brought to you by all the highly-qualified personnel here at RADEMACHER.





These instructions...



... serve to describe the installation, electrical connection and operation of **RADEMACHER** X-line tubular motors.

Before you begin work, please read these instructions through completely and follow all the safety instructions.

Please store these instructions in a safe place and pass them on to any future owners. Damage resulting from noncompliance with these instructions and safety instructions will void the guarantee. We assume no liability for any consequential damage.



Key to symbols



Danger of fatal electric shock

This sign warns of danger when working on electrical connections, components, etc. It requires that safety precautions be taken to protect the life and health of the person concerned.



This concerns your safety.

Please pay particular attention and carefully follow all instructions marked with this symbol.



This symbol warns of malpractices that can result in personal injury or property damage.


NOTE/IMPORTANT/CAUTION


In this way, we wish to make you aware of the following content in order to ensure optimal functionality.





| Dear Customers, | .44 |
|---|--------------|
| These instructions | |
| Key to symbols | |
| FiguresLegend of overall view (Figure ①) | |
| General safety instructions | |
| Proper use / operational conditions | |
| Incorrect use | |
| Functional description | |
| Blockage detection function | |
| Obstacle detection function | |
| Function of the shutter length compensation system | |
| Important assembly instructions | |
| Mounting the bearings (Figure ②). | |
| Determine the length of the rotating union (Figure ③) | |
| Mounting / dismounting the adapter (Figure 4) | |
| Mounting the catch with freewheel mechanism (Figure 4) * | .51 |
| Mounting the catch without freewheel mechanism (Figure 4b) | .51 |
| Dismounting the catch (Figure 49) | |
| Sliding the tubular motor into the rotating union (Figure (5)) | |
| Preparation for use of precision tubes (Figures 🗟 - 📵) | |
| Inserting the bearing capsule (Figure (§)) | |
| Mounting the roller shutter casing (Figure ②) | |
| Mounting the roller shutter stopper or an end-rail (Figure ®) | |
| Safety information regarding the electrical connection | |
| Connection on the KNX data bus (Figure 9) | |
| The motor cable (Figure 10) | . 55 |
| Electrical connection of the tubular motor (Figure 11) | |
| Control with a 1-pole switch (closer) (Figure 12) | . 56 |
| Connection and use of the cord circuit setting unit for | |
| end point setting (Figure ③/④) | |
| End point adjustment | |
| Manual adjustment of end points | |
| Manually setting the upper end point and | / |
| automatically setting the lower end point | . 59 |
| Automatically setting the upper end point and | |
| manually setting the lower end point | . 60 |
| Manually setting the upper / lower endpoint | /1 |
| with a cord circuit setting unit or with an external switch | .61 |
| Manual setting of upper / lower endpoint with help of the set button on the tubular motor | 62 |
| Test run / modifying the end points | |
| Configuring tubular motors | |
| Loading factory settings during the commissioning process | |
| What to do if? | |
| Technical specifications RolloTube X-line | |
| Brief description of the KNX functions | . 65 |
| Activate registration mode for the X-line tubular motor | <i>,</i> , , |
| with the help of the set button on the tubular motor | |
| Listing of all communications objects | |
| Notes on menu navigation | |
| Depiction of the factory settings | |
| Setting the parameters / General settings (roller shutter) | |
| Roller shutter control / Roller shutter drive mechanism | |
| Roller shutter control | |
| Roller shutter automatic | |
| Scenes | |
| Setting the parameters / General settings (awning) | |
| Awning control | |
| Awning automatic | |
| Scenes | |
| CE Mark and EC Conformity | . 84 |
| Warranty conditions | 84 |
































- (1) Counter bearing
- (2) Ball bearings
- (3) Axle pin on bearing capsule
- (4) Bearing capsule
- (5) Rotating union
- (6) Mounting spring
- (7) Retaining clip
- **(8)** Catch
- (9) Tubular motor
- (10) Adapter
- (11) Set button (transparent with LED)
- (12) Drive head
- (13) Drive end bearing
- (14) Retainer
- (15) KNX bus connecting cable
- (16) Motor cable
- (17) Controller (e.g. external switch)
- (18) Roller shutter casing
- (19) Limit ring
- (20) Drive adapter

Please note:

Customer-specific scope of delivery

After unpacking please check the following:

- Check that the package contents matches the scope of delivery listed on the package.
- lack lack Check that the motor type corresponds to the specifications on the type plate.

General safety instructions





Danger due to electric shock when working on all electrical systems.

- The electrical connection for the tubular motor and all work on the electrical systems may only be undertaken by an authorised qualified electrician and in accordance with the connection diagrams in these instructions (see pages 55/56/57).
- Always undertake mounting and connection work with the equipment disconnected from the mains power.



Mortal danger in the event of failure to observe these instructions! Observe the regulations regarding installation in damp rooms.

Especially observe DIN VDE 0100, parts 701 and 702 when installing in damp rooms. These regulations contain mandatory protective measures.



The use of defective equipment can lead to personal injury and damage to property (electric shocks, short circuiting).

- Never use defective or damaged equipment.
- Check the drive and mains cable beforehand for damage.
- Consult our customer service department (see page 84) in the event that you discover damage on the equipment.



According DIN EN 13659, it is necessary to determine that the movement conditions for the shutters are maintained in accordance with EN 12045.

The displacement must amount to at least 40 mm on the lower edge in the rolled-out position with a force of 150 N in the upwards direction. In doing so, it must be ensured that the extending speed of the shutters for the final $0.4 \,\mathrm{m}$ is less than $0.2 \,\mathrm{m/s}$.



Potential risk to life and limb resulting from uncontrolled starting of the drive.

Never attempt to manually stop the motor/shutters in the event of uncontrolled movement. In such cases, switch off all power to the drive and take appropriate safety precautions to prevent unintentional switching on. Arrange to have the system checked by a specialist engineer.



Incorrect use leads to an increased risk of injury.

- ◆ Train all personnel to safely use the tubular motor.
- Do not allow children to play with the fixed control units.
- Do not allow children or persons with limited capabilities to use the fixed control units or remote control systems.

For roller shutters:

- Watch the moving roller shutters and keep other people away from the area until the movement has completed.
- Undertake all cleaning work on the roller shutters with the equipment disconnected from the mains power.

For awning systems which can be operated out of sight of the operator:

- Awnings may not be operated if work is being carried out nearby (e. g. windows being cleaned).
- For automatically actuated awnings:
- Awnings must be disconnected from the power supply if work is being carried out nearby

Regular maintenance of awnings increases operational reliability.

- Regularly check the awnings for poor balance as well as damaged leads and springs.
- Have damaged awnings repaired by a specialist firm.



Contact with the drive housing can cause burns.

 The tubular motor gets hot during operation. Allow the motor to cool down prior to undertaking any further work on the motor. Never touch the hot drive housing.



Proper use / operational conditions

Only use the tubular motors for opening and closing roller shutters and awnings.

IMPORTAN'

- The motor cable must be laid on the inside of the empty tube up to the junction box under observation of local electrical regulations.
- Only use the manufacturer's original components and accessories.

Only use tubular motors which correspond to the local conditions in terms of their output. Incorrectly dimensioned tubular motors can lead to damage:

- An insufficiently dimensioned tubular motor can be damaged due to overloading.
- An excessively dimensioned tubular motor can cause damage, for example, to the roller shutters and roller shutter casing when configuring the automatic end-point setting.

Consult a specialist dealer when selecting the tubular motor and observe our tractive force specifications on our Website: www.rademacher.de

Operating conditions

 A continuous 230 V /50 Hz mains supply must be available at the site of installation for the electrical connection in combination with on-site switchgear (fusing).



Incorrect use

Never use the tubular motor:

For systems with increased safety-relevant requirements or where there is an increased risk of accidents. Such use would require additional safety equipment. Observe the respective statutory regulations for the installation of such systems.

EN

Functional description

RADEMACHER RolloTube X-line series of tubular motors are designed for opening and closing roller shutters and awnings.

RolloTube X-line tubular motors are equipped with the new Safe-Drive system for position detection, torque monitoring and obstacle detection. The drive's compact design and fully automatic end point configuration ensures for straightforward and convenient installation.

The RolloTube X-line tubular motor impresses in daily operation with automatic roller shutter compensation as well as the blockage and obstacle detection system (with reversing function), ensuring maximum safety and gentle operation.

Tubular motor functions:

- Commissioning with a single run command. Self-learning motor with fully automatic end point configuration.
- Safe-Drive method for precise positioning, torque monitoring and obstacle detection.
- Blockage and obstacle detection including reversing function.
- Obstacle detection can be arbitrarily configured thanks to the new snap-in FlexiClick system.
- ◆ Maintenance free end points thanks to automatic shutter length compensation system.
- Quick and easy installation thanks to the new shorter design.
- Optionally available: Universal RT ConfigTool for individual configuration of the motor parameters.

KNX functions

- KNX bus connection via twisted pair cable.
- ◆ Up / Stop / Down control.
- Precise position start-up and genuine motor shaft position feedback.
- ◆ Objects "obstacle detected" and "blockage detected".
- Control via internal / external automatic function (e.g. temperature).
- 8-fold scenario control.
- Various alarms and barrier objects.

NOTE

All available KNX parameters and settings, see page 66.

Blockage detection function

The tubular motor stops and automatically shifts into the opposite direction (reversing) in the event that an obstacle is detected while opening (e.g. if a roller shutter is iced-up).

NOTE

Do not move iced-up roller shutters and rectify the fault or remove the obstacle.

Obstacle detection function

The tubular motor stops and automatically shifts briefly in the opposite direction (reversing) in the event that the roller shutter hits an obstacle while closing.

NOTE

The reversing mechanism after obstacle detection can be switched on / off if necessary.

Requirements for correct obstacle detection:

- ◆ The catch with freewheel mechanism must be mounted (see Fig. 4.a; page 51).
- The roller shutter must be mounted to the rotating union with the fastening springs or with the fixed shaft connector.
- Roller shutters must always run vertically in the guide rails of the window.

Function of the shutter length compensation system

The shutter length compensation system is active subsequent to every automatic learning process for the upper end point. Afterwards, the tubular motor no longer runs fully against the upper end point in order to protect the roller shutters and the end points.

For example, seized roller shutters can cause the automatically learned end points and runs to be changed over a period of time. In order to compensate for this, the tubular motor periodically runs automatically to the upper and lower end points (the cycle for this is configured at the factory).

NOTE

- The roller shutter compensation system operates automatically during normal operation, so that generally you will not notice it.
- If the upper end point is manually configured, then the roller shutter compensation system is inactive.

Important assembly instructions



IMPORTANT

 Check that the voltage / frequency on the type plate corresponds to local mains conditions prior to installation.



- All cables and equipment not required for operation of the equipment is to be removed or deactivated prior to installation of the tubular motor.
- Moving drive parts to be operated at a height under 2.5 m from the floor must be protected.
- If the tubular motor is to be controlled with a switch with a default OFF setting, then
 the switch is to be positioned in the line of sight of the tubular motor and at a height
 of at least 1.5 m.
- The cover of the roller shutter box must be freely accessible and removable.
- Never dismantle the stopper from the final roller shutter lamella.
 Otherwise the roller shutters may slip through into the roller shutter box and be damaged.



Assign the physical address for the tubular motor

The RolloTube X-line tubular motors are assigned an identical physical address at the factory (see page 65). When setting up a KNX network, **every KNX device** must be assigned to an **individual physical address** on the network.

IMPORTANT

The physical address of the X-line tubular motor must be programmed prior to the completion of the final mounting and installation work (see page 65, "Activating registering mode for X-line tubular motors".)



CAUTION

Installing the tubular motor at an angle can cause the tubular motor or roller shutters to be damaged. For example, roller shutters wound at an angle can block the drive and cause damage.

- Always ensure that the tubular motors and bearings are mounted horizontally.
- Please ensure that the rotating union (5) and the roller shutters (18) can move down easily and freely after installation is complete.
- The roller shutters (18) may not run over the bearing, the bearing capsule (4) or the drive head (12) during operation.
- Ensure that the rotating union (5) and the fastening springs (6) of the drive (9) do not touch. They may not rub against the tubular motor (9) during operation.



For automatically actuated awnings:

- A minimum gap of 0.4 m to other parts in the area must be maintained when the awning is fully extended.
- Awnings used in an awning system must maintain a minimum height of 1.8 m.



Only use tubular motors which correspond to the local conditions in terms of their power. Incorrectly dimensioned tubular motors can lead to damage.

Incorrectly dimensioned drives and counter bearings can cause the roller shutter system
to be damaged. Only use original bearings supplied by the manufacturer. Third-party
drives and counter bearings must be selected in accordance with the torque specifications of the respective tubular motors.

Risk of injury in the event of incorrect installation (impact injuries and contusions).

 The motor can eject from the drive bearing in the event of incorrect installation/ fastening. Fasten the tubular motor with the securing devices provided.

Mortal danger in the event of operation without configured end points.

 The end points must be configured in order to ensure safe operation. In order to do so, please refer to the corresponding chapter in this manual provided on page 57.



Installation of the tubular motor

NOTE

The following installation instructions apply to standard installation situations in combination with RADEMACHER tubular motors and accessories.

The drive head (12) of the motor can be installed on either the right or left sides of the roller shutter box. These instructions depict the installation on the right-hand side.

Required minimum width for the roller shutter box:

lubular motor type:

Medium

Minimum width approx.

67 cm



Mounting the bearings (Figure 2)



Check that the bearing are installed horizontally. Roller shutters wound at an angle can block the drive and cause damage.

1. First determine the position of the drive bearing (13) and counter bearing (1) in the roller shutter box.

Wind the roller shutter casing fully onto the rotating union and measure **diameter D**. See figure ② in order to determine the position of the centre of the bearing to the guide rail.

IMPORTANT

When installed, the wound roller shutter must run vertically in the guide rails on the window.


Fasten the bearing in accordance with the bearing type and on-site conditions.

Mount the drive bearing (13) so that the set button (11) will be easily accessible and the motor cable can be laid without kinking.



Determine the length of the rotating union (Figure 3)





- **B** = Counter bearing / Bearing capsule
- **C** = Drive end bearing / motor

- Measure the wall gap of the drive bearing (13) and counter bearing
 as shown.
- Measure the roller shutter box and calculate the required shaft length (L).

Length of the rotating union: L = A - (B + C)

3. Shorten the rotating union (5) to the required size.

Cut the shaft to size with a hacksaw at a right-angle. Remove the burrs from the shaft internally and externally with a file.



Mounting / dismounting the adapter (Figure 4)

1. Mounting the adapter (10)

Slide the adapter (10) over the limit ring (19) on the drive head until it engages. In doing so, check the correct positioning of the groove in the adapter (10).


Dismantling the adapter (10)

Press the two retaining springs on the limit ring (19) downwards and pull the adapter (10) off of the limit ring (19).



Mounting the catch with freewheel mechanism (Figure 4.) *

* = supplied state



IMPORTANT

1.

1.


If the tubular motor is to be operated with automatic end point configuration and obstacle detection, then the catch (8) must be mounted with free-wheeling action.

Slide the catch (8) onto the drive adapter (20) so that it can free-wheel and so that it engages behind the retaining clip (7).

Free-wheeling is given if the catch (8) can be easily turned back and forth.



Mounting the catch without freewheel mechanism (Figure 4b)




Slide the catch (8) onto the drive adapter (20) so that it cannot freewheel and so that it engages behind the retaining clip (7).

NOTE

- If the catch (8) is mounted without the freewheel mechanism, then the tubular motor will work without obstacle detection and without automatic end point configuration.
- It may be necessary to mount the catch (8) without the freewheel mechanism for very lightweight roller shutters or for roller shutters which do not drop easily, in order to avoid premature switch-off.

Dismounting the catch (Figure 4.)



Press the side parts of the retaining clip (7) together and pull the catch (8) off of the drive adapter (20).



Sliding the tubular motor into the rotating union (Figure 5)





Never knock the motor (9) with force into the rotating union (5).

Doing so will cause serious damage.

1. First slide the catch (8) into the rotating union (5). IMPORTANT

The motor (9) must have sufficient free space for rotating unions with internal felt.

2. Subsequently, press the rotating union (5) fully onto the adapter (10). IMPORTANT

In doing so, ensure that the adapter **(10)** does not slip off of the limit ring **(19)** on the drive head **(12)** during the assembly process. Otherwise malfunctions may occur, see page 64.




Preparation for use of precision tubes (Figures 5.9 - 5.9)

1.


IMPORTANT

- Please only use precision tubes made from aluminium.
- The following steps can be left out when using octagonal steel shafts.



Measure the distance between the adapter (10) and the rear third of the catch (8) and mark this distance on the precision tube.

RolloTube X-line Medium




Saw a groove in the end of the precision tube 1 in order that the cam 2 of the adapter (10) can be completely pressed into the tube.


NOT

2.

- ◆ There may not be any play between the groove **1** and the cam **2**.
- The dimensions for groove are dependent on the tubular motor type used, see illustrations.



3. Slide the tubular motor into the precision tube.




 Mark the four fastening holes and subsequently drill them through the precision tube in the catch (8).

ATTENTION



5.

- Never drill deeper than 10 mm into the catch (8).
- Never drill in the area of the drive. Doing so will cause serious damage.



Screw or rivet the precision tube to the catch (8).

Use four self-tapping sheet metal screws or four pop rivets.



Inserting the bearing capsule (Figure 5)

 Slide the bearing capsule (4) into the rotating union (5) and subsequently place the ball bearing (2) onto the axle pin (3).

Mounting the motor into the bearings (Figure 6)

Drive bearing (as click bearing)/(13)

Press the drive head (12) lightly onto the drive bearing (13) until it engages.

NOTE

The set button (11) must be easily accessible.

The tubular motors can be fitted into the click bearing (13) in 4 positions. The motors can be released from the click bearing (13) at any time by means of expanding the retaining clips (14).

Drive bearing (all other bearing types)

Hook the drive head (12) into the corresponding drive bearing and secure, for example, with a cotter pin.

Counter bearing (1)

Insert the other end of the rotating union (5) with the ball bearing (2) into the counter bearing (1).

In the event that you are using a different bearing to the RADEMACHER click bearing, you may need to secure the drive with a secondary cotter pin.

Correct any slight inaccuracies in size by means of sliding the bearing capsule (4) in or out.

IMPORTANT

2.

3.

2.

- Finally, secure the bearing capsule (4) with a screw.
- The bearing capsule (4) must be inserted at least 2/3 of its length into the rotating union (5).



Mounting the roller shutter casing (Figure 7)

Mount the roller shutter casing (18) with fastening springs (6) (accessory) onto the rotating union (5).





Never drill in the area of the drive or insert screws in order to secure the roller shutters. Slide the fastening springs (6) onto the upper-most lamella of the roller shutter casing (18).

Place a fastening spring (6) every 40 cm into the rectangular holes of the rotating union (5).




 Operating the equipment without a stopper may cause the roller shutters to run into the roller shutter box and be damaged.

The roller shutters must always be fitted with a stopper or end-rail.



Mounting the roller shutter stopper or an end-rail (Figure 8)



The illustration shows a roller shutter with external stoppers (21), which are installed on the rails.

IMPORTANT

- Automatically setting the end points without a stopper (21) or operating the equipment without a stopper (21) may cause the roller shutters to run into the roller shutter box and be damaged.
- The roller shutters (18) must always be fitted with a stopper (21) or end-rail. For this
 reason, always mount the respective part before commissioning (see example in figure

 (a)

Safety information regarding the electrical connection





Danger due to electric shock when working on all electrical systems.

- The electrical connection for the tubular motor and all work on the electrical systems may only be undertaken by an authorised qualified electrician and in accordance with the connection diagrams in these instructions.
- Disconnect all poles from the mains and secure them against unintentional reconnection.
- Check that the system is dead.
- Always undertake mounting and connection work with the equipment disconnected from the mains power.



Risk of short-circuit resulting from damaged cable.

- Lay all cables in the roller shutter box so that they cannot be damaged by moving machinery.
- The mains connection for the drive may only be connected with the same conduction type. Consult customer services if necessary.


Fixed-installation devices...

...must be equipped on the installation side with a circuit-breaker for each phase in accordance with DIN VDE 0700. Switches with a contact opening width of min. 3 mm can be used as circuit-breakers (e.g. power switch, power circuit breaker or residual-current-operated circuit-breaker).




Risk of short-circuit resulting from water in the event of improper cabling.

Never lay the motor cable (16) and KNX connections cable (15) vertically upwards, as otherwise water may collect on the cable and run into the motor, leading to damage. Lay the cable in a loop. The loop will cause any water on the cable to collect at the lowest point, from where it can drain off.



4


Connection on the KNX data bus (Figure 9)



The connection to the KNX data bus is undertaken in accordance with the KNX specifications by means of the integrated KNX connecting cable (15) and with the help of the KNX connecting terminals (22).



The motor cable (Figure 10)




Feed the motor cable (16) into the designated junction box or terminal box after hooking the motor in place.

Colour scale for the motor leads (16)

1.

external switch (white)
 Phase (black)
 neutral conductor (blue)
 Earth (green / yellow)
 not assigned (violet)

Electrical connection of the tubular motor (Figure 11)



Legend

(a) = set button (11) (b/d) = socket box (c) = mains 230 V/50 Hz

Pin assignment

(e) = PE green / yellow
(f) = N blue
(g) = L black
(h) = external switch white (is not connected)
(i) = not assigned violet (is not connected)

IMPORTANT


- If the "external switch" (h) lead is not used, then it must be connected to the neutral conductor (f), (see fig. (1)).
- If the motor is connected in accordance with figure ①, then it can only be controlled via the KNX bus.



Control with a 1-pole switch (closer) (Figure 12)

The X-line tubular motor can be controlled locally and independently of the KNX bus by means of connecting a 1-pole switch (closer) to the "external switch" conductor.

In doing so, the switching sequence is as follows: OPEN/STOP/CLOSE/STOP, and so on.



Legend

(a) = set button (11) (b) = 1-pole switch (c) = mains 230 V/50 Hz (d) = socket box


Pin assignment


(e) = PE green / yellow
 (f) = N blue
 (g) = L black
 (h) = external switch white *
 (i) = not assigned violet
 * maximum cable length between tubular motor and external switch = 10 m

IMPORTANT

◆ If the "external switch" (h) lead is not used, then it must be connected to the neutral conductor (f), (see fig. (1)).

for end point setting (Figure (3)/(4))





For initial installation, the roller shutter engineer can connect the motor cable (16) to a commercially available cord switch device (23) in order to configure the end points for the tubular motors.

After mounting, feed **cables (e - h)** for the motor cable **(16)** to the designated switching point (e. g. up to the switch socket).

Use the "external switch" conductor (h).

If the conductor "external switch" (h) of motor cable (16) is connected to the "SET button" of the cord circuit setting device (23), then you can use this set button to configure the end points.

NOTE

Observe the various configuration options for the end points detailed in the "End point adjustment" chapter (see below) and on the following pages.

Open the terminal contacts by pressing the plungers and connect all of the wires of the motor cable (16) as follows:

| Motor cable Function | > > | cord circuit setting unit Function |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|
| L | > | L1 (direction of rotation 1) |
| External switch | > | set line |
| N | > | N |
| PE | > | PE |

After connection is completed, the buttons of the cord circuit setting unit (23) will have the following functions:



Rocker switch in central position = motor voltage off



Rocker switch up (\triangle)-position = motor voltage on



SET-button = set button = roller shutters OPEN/STOP/DOWN/STOP/ and so on.



End point adjustment



Mortal danger due to tearing off the motor cable (16).

Ensure that the motor cable (16) is not taken up by the rotating union (5) or torn off during the configuration process.

You have various options for configuring the end points, which are described in the following section:

- Automatic configuration of the end points.
- Manual configuration of the end points:
 - Manually setting the upper end point and setting the lower end point by means of obstacle detection.
 - Setting the upper end point by means of blockage detection and manually setting the lower end point.
 - Manually setting the upper end point and lower end point.

Important relationship between the configuration of the lower end point and installation of the catch.

- If the catch is mounted without the freewheel mechanism, then the tubular motor will not switch off automatically, as it will not detect an obstacle and the lower end point will not be detected.
- If the catch is mounted with the freewheel mechanism, then the tubular motor will switch off automatically as soon as the freewheel travel is overcome and the roller shutter lamella are closed.



IMPORTANT

- Operating the equipment without a stopper (21) may cause the roller shutters to run into the roller shutter box and be damaged.
 - The roller shutters must always be fitted with a stopper (21) or end-rail.
- ◆ End points must be set in order to switch off the motor when they are reached for both directions of travel up (▲) /down (▼).
- The tubular motor must be fully installed.
- There must be a suitably fixed limit (e.g. window sill) in the area of the lower end point if the end point is to be configured automatically.
- ◆ Disconnect the cord circuit setting unit (23) after undertaking the end point configuration and connect the tubular motor in accordance with connection diagrams (⑴ or ⑵).
- If the "external switch" (h) lead is not used, then it must be connected to the neutral conductor (f), (see fig. ①).

Automatic configuration of the end points



This procedure can be used in order to automatically search for and configure the end points for the tubular motor.

NOTE


If end points have already been configured or in the event that the end point configuration fails, you must reset the tubular motor to the factory setting (see page 63), in order to repeat the process.

Requirements for automatic configuration of the end points:

 The catch (8) must be mounted with the freewheel mechanism activated (see Figure 4.a; page 51).

IMPORTANT

 The tubular motor may not be disconnected from the mains during the automatic end point configuration process. The mains connection must be ensured continuously.



Manual adjustment of end points

Initial installation

For initial installation, the roller shutter engineer can carry out the end point configuration with the help of the **set button (11)** on the motor or with a commercially available **cord switch device (23)** or with an external switch.

Further information can be obtained from the cord switch device operating instructions.

IMPORTANT

- Operating the equipment without a stopper (21) may cause the roller shutters to run into the roller shutter box and be damaged.
 - The roller shutters must always be fitted with a stopper (21) or end-rail.
- ◆ End points must be set in order to switch off the motor when they are reached for both directions of travel up (▲) / down (▼).

- In order to do so, the tubular motor must be fully installed.
- Never dismantle the stopper from the final roller shutter lamella.
- The roller shutter box must be opened and the set button (11) on the tubular motor must be freely accessible.
- Do not allow the shutters to knock against the mechanical stops and maintain a safety gap of 2 - 3 cm.




Risk of crushing injuries to the hand when working with the roller shutter box open.

Never reach into the area of the rotating union when the motor is running.



Manually setting the upper end point and automatically setting the lower end point



Symbols and actions when connecting a cord circuit setting unit (23).

or

when connecting an external switch.

Switch on the mains power.

2.

1.



First move the roller shutters upwards.

IMPORTANT

- First move the roller shutters upwards. If the roller shutters first move downwards, then the direction of travel must first be reversed by pressing the SET button several times or by using the external switch.
- ◆ The switching sequence for the SET button or the external switch is: OPEN/STOP/CLOSE/STOP, and so on.

3.



Press and hold the set button (11) on the motor until the upper end point is reached.

4



Release the set button (11) as soon as the roller shutters have reached the desired end point.

The motor stops and the upper end point is stored.

5.




You can correct the end point in small steps by briefly pressing the set button (11).

IMPORTANT

In the event that a malfunction occurs during configuration, e.g. in the event that the tubular motor only runs for a single rotation even when the set button is pressed, it is unlikely that the tubular motor is faulty. Possibly the adapter (10) has slipped off of the motor head.

Check and, if necessary, correct the positioning of the adapter (10), (see pages 51 and 64).

6.




Finally, move the roller shutters down (by briefly actuating the SET button or the external switch).

As soon as the roller shutters are fully closed, the tubular motor switches off automatically. The position of the roller shutters will be stored as the lower end point.

NOTE

In the event that the end point configuration fails, you must reset the tubular motor to the factory setting (see page 63), in order to repeat the process.

7.




Finally, disconnect the tubular motor from the mains for a few seconds (e.g. by switching the cord circuit setting unit (23) toggle switch back to the central position). Subsequently, the tubular motor is ready for operation.

IMPORTANT

◆ If the "external switch" (h) lead is not used, then it must be connected to the neutral conductor (f), (see fig. ①).




Automatically setting the upper end point and manually setting the lower end point [1]



Manually setting the upper / lower endpoint


with a cord circuit setting unit or with an external switch



Manual setting of upper / lower endpoint with help of the



set button on the tubular motor





Test run / modifying the end points

Check the configuration and allow the roller shutters to run in both directions, until the end points switch off the motor.



Thermal protection

The tubular motors are designed for brief operation (approx. 4 mins).

If this period is exceeded, or if the equipment is switched over frequently, then the motor may heat up and the thermal protection system will shut it off.

In this case, allow the motor to cool down for 20 minutes.

Modifying the end points

Move the roller shutters back to the centre position and begin the process again.



Configuring tubular motors



The tubular motors can be individually configured with the help of a cord circuit setting unit (23).

The following configurations are possible.

· Reload the factory settings.

NOTE

Further settings can be undertaken with the help of the optionally available RT ConfigTool. Please refer to the information on our Website in relation to this (www.rademacher.de).



Loading factory settings during the commissioning process

Automatic end point configuration is available again once the factory settings have been loaded.

NOTE

We recommend undertaking these settings with two persons.


IMPORTANT

The tubular motor must previously have been disconnected from the power.

| acioi y serrinas. | actory | / settings: |
|-------------------|--------|-------------|
|-------------------|--------|-------------|

| End points: | No end points stored |
|---|----------------------|
| Automatic adjustment of the end points: | activated |
| Reversing after obstacle detection: | activated * |
| Reversing after blockage detection: | activated |
| Shutter length compensation system: | activated * |

^{*} Please refer to the configuration options in the "Roller shutter drive" menu on page 68 and the "Awning drive" menu on page 76.




Symbols and actions when connecting a cord circuit setting unit (23).

or

when connecting an external switch.

Switch off the mains power.

If a cord circuit setting unit (23) is being used, then the rocker switch must be positioned to the centre position.



First press and hold the set button (11) on the tubular motor and subsequently press and hold the SET button on the cord circuit setting device (23) (possibly a second person carries this out).

Additionally switch on the mains power. Hold all buttons.

(b) 10 s

3.

After approx. 10 seconds the tubular motor acknowledges loading of the factory settings by briefly running up and down.

4. SET or

Release the set button (11) on the tubular motor and the SET button (or the external switch, if connected).

5. OFF

Switch off the mains power again.

...the motor fails to start?

Possible cause:

◆ Mains power not available.

Solution:

- Check the power with a meter to ensure that the supply voltage (230 V) is available and check the wiring.
- Observe especially the information relating to impermissible connection types.

...The tubular motor stops after a short period of time during the configuration and test procedures?

Possible cause:

◆ The adapter (10) may have slipped off of the limit ring (19) on the drive head (12).

Solution

- Check that the adapter (10) sits flush with the drive head (12) and is fully inserted into the rotating union (5).
- Slide the adapter (10) back so that it is flush with the drive head (12) and slide the rotating union (5) fully onto the adapter (10), see Figure (5). Re-adjust the end points if necessary, see page 57.

... Automatic adjustment of the lower end point does not work.

Possible cause:

◆ The catch (8) is mounted without the freewheel mechanism.

Solution

• Configure the lower end point manually (see pages 61 and 62).

...The tubular motor stops between the two end points during normal operation?

Possible cause 1:

The bearing capsule (4) may not be secured with a screw to the rotating union (5) (see Figure (6)), causing the rotating union (5) to slip from the motor and the adapter (10) to come away from the limit ring (19) on the drive head (12).

Solution 1:

• Check for correct fitting of the bearing capsule (4) and the adapter (10). Use a self-locking bolt to secure the bearing capsule (4) to the rotating union (5) and remount the motor in accordance with the information on pages 50 - 54.

Possible cause 2:

◆ The thermal protection system has triggered.

Solution 2

Wait approx. 20 minutes until the motor has cooled down.

...The roller shutters stop during upward or downward travel? Possible cause:

Iced-up roller shutters or obstacle on the guide rail.

Solution:

- Move the roller shutters a short distance in the respective opposite direction.
- Rectify iced-up roller shutters or obstacle.

Technical specifications RolloTube X-line

| Motor series | | Me | dium | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--|
| Type: | 15/16Z | 25/16Z | 35/16Z | 45/127 | | |
| | 15 | 25 | 35 | 45 | [Nm] | Rated torque: |
| | 16 | 16 | 16 | 16 | [RPM] | No-load speed: |
| | 230 | 230 | 230 | 230 | [V] | Rated voltage: |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | [Hz] | Frequency: |
| | 145 | 191 | 198 | 205 | [W] | Rated output: |
| | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | [A] | Power consumption: |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | [Min.] | Cyclic duration factor (KB): |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | | Number of wires: |
| | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | [mm ²] | Core cross section: |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | [m] | Cable length (standard): |
| | 32 | 32 | 32 | 32 | [R] | Limit switch range: (number of revolutions) |
| | Н | Н | Н | Н | | Insulation class: |
| | I | I | - 1 | I | | Protection class: |
| | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | <u> </u> | Protection class in accordance with VDE 700: |
| | * | * | * | * | | Conduction class: (* = rubber) |
| | 487 | 546 | 546 | 546 | [mm] | Motor length without bearing: |
| | 45 | 45 | 45 | 45 | [mm] | Tube diameter: |
| | | | | | | |



KNX Brief description of the KNX functions

KNX functions

- ◆ KNX bus connection via twisted pair cable.
- ◆ Up / Stop / Down control.
- Precise position start-up and genuine motor shaft position feedback.
- ◆ Objects "obstacle detected" and "blockage detected".
- Control via internal / external automatic function (e. g. temperature).
- ◆ 8-fold scenario control.
- Various alarms and barrier objects.

KNX parameters

All available KNX parameters and settings, see page 66.

Application file download

The application file (VD2 format) is available for download from our website under www.rademacher.de in the "Service" menu area.

Assigning the physical address for the tubular motor.

The RolloTube X-line tubular motors are assigned an identical physical address at the factory (see below). When setting up a KNX network, every KNX device must be assigned an individual physical address on the network.

The physical address of the X-line tubular motor must be programmed prior to the completion of the final mounting and installation work (see below in chapter "Activating registering mode for X-line tubular

NOTE

Physical addresses can be assigned via the KNX software.

The default address for X-line tubular motors is:


15.15.240

After unloading the physical address:

15.15.255



Activate registration mode for the X-line tubular motor with the help of the set button on the tubular motor




Symbols and actions when connecting a cord circuit setting unit (23).

(L)10 s

when connecting an external switch.

Switch on the mains power.


2.



Activate registration mode.

In order to do so, press and hold the set button (11) for at least 10 seconds.

3.



The set button (11) LED lights up orange by way of acknowledgement.

4.

Now the physical address can be assigned for the X-line tubular motor.

Once the physical address has been input, the set button (11) LED goes out.

If you have unloaded the application, registration mode cannot be started by means of the set button. Please use the "physical address" diagnostic function in the ETS software.

Abbreviations / flags:

C = Communication
R = Read
W = Write
T = Transfer

Listing of all communications objects

| No | Name | Function | Flags | DP Type |
|----|---|------------------------|-------|---------|
| 0 | Manual long-term | Input | CRW | 1.008 |
| 1 | Manual short-term | Input | CRW | 1.007 |
| 2 | Manual movement position | Input | CRW | 5.001 |
| 4 | Automatic long-term | Input | CRW | 1.008 |
| 5 | Automatic short-term | Input | CRW | 1.007 |
| 6 | Automatic operating position | Input | CRW | 5.001 |
| 8 | Status automatic or manual | UINT1 Output | CRT | 1.002 |
| 9 | current movement position | UINT8 Output | CRT | 5.001 |
| 11 | Recall / Storage of scenes | Input | CRW | 18.001 |
| 12 | Alarm object | Input | CRW | 1.003 |
| 13 | Blocking object 1 | Input | CRW | 1.003 |
| 14 | Wind blocking object | Input | CRW | 1.003 |
| 15 | Wind block measured value | Input | CRW | 9.005 |
| 16 | Wind block status | Input | CRT | 1.002 |
| 17 | Blocking object 2 | Input | CRW | 1.003 |
| 18 | Rain blocking object | Input | CRW | 1.003 |
| 19 | Change from manual to automatic | Input | C R W | 1.002 |
| 20 | Automatic blocking object | Input | CRW | 1.003 |
| 21 | Outdoor temperature blocking | UINT1 Input | CRW | 1.003 |
| 22 | Outdoor temperature block measured value | UINT16 Input | C R W | 9.001 |
| 23 | Outdoor temperature block status | UINT1 Output | CRT | 1.002 |
| 24 | Dawn object | UINT1 Input | CRW | 1.003 |
| 25 | Dawn measured value | UINT16 Input | CRW | 9.004 |
| 26 | Dawn status | UINT1 Output | CRT | 1.002 |
| 27 | Time control | UINT1 Input | CRW | 1.002 |
| 28 | Indoor temperature release object | UINT1 Input | CRW | 1.003 |
| 29 | Indoor temperature release measured value | UINT16 Input | CRW | 9.001 |
| 30 | Indoor temperature release target value | UINT16 Input | C R W | 9.001 |
| 31 | Indoor temperature release status | UINT1 Output | CRT | 1.002 |
| 32 | Shading object | UINT1 Input | CRW | 1.003 |
| 33 | Shading brightness measured value 1 | UINT16 Input | C R W | 9.004 |
| 34 | Shading brightness measured value 2 | UINT16 Input | C R W | 9.004 |
| 35 | Shading brightness measured value 3 | UINT16 Input | C R W | 9.004 |
| 36 | Shading threshold value | UINT16 Input/Output | CRWT | 9.004 |


| No | Name | Function | Flags | DP Type |
|-----|---|--------------|-------|---------|
| 37 | Shading threshold value $1 = +1 / 0 = -1$ | UINT1 Input | C R W | 1.007 |
| 38 | Shading threshold value + | UINT1 Input | CRW | 1.017 |
| 39 | Shading threshold value - | UINT1 Input | C R W | 1.017 |
| 40 | Shading status | UINT1 Output | CRT | 1.002 |
| 41 | Shading position learning object | UNIT1 Input | C R W | 1.017 |
| 42 | Azimuth | UINT16 Input | C R W | 9.* |
| 43 | Elevation | UINT16 Input | C R W | 9.* |
| 124 | Software_version | Readable | C R | 5.010 |
| 125 | Gerneral malfunction | Output | CRT | 1.002 |
| 126 | Obstacle detected | Output | CRT | 1.002 |
| 127 | Blocked | Output | CRT | 1.002 |




The following chapters serve to introduce the individual menus and configuration options. In each case we depict a start window and a table with the corresponding menus and settings. Please note that some of the settings will cause the current start window to the changed, thereby displaying additional menu items and configuration options.

Example:

A) In menu item "Roller shutter control"/"Monitor the alarm - and use barrier objects" select the setting "No" - then continue with "Use alarm object".



If, in menu item "Roller shutter control"/"Monitor the alarm - and use barrier objects" the setting "Yes" is selected, then additional menu items and configuration options will be displayed in a window - see below for further information.



Depiction of the factory settings

Example:

The following chapters serve to introduce all of the functions / settings and parameters in tabular form.

The factory settings are always shown in bold type and occasionally in parenthesise between the parameters.


| • | | |
|-------------------------|---|------------------|
| Menu | | Settings |
| Exchange Up/Down | | No • Yes |
| Use tilting | | No • Yes |
| Automatic length balar | ncing of hangings | No. • Yes |
| If "Yes": | After the following cycle count | 10 . (32) 40 |
| Send drive position aft | er change | No • Yes |
| If "Yes": | Transmission delay of the position in 0,1 sec | 0 (10) 50 |

Factory settings:

67



KNX Setting the parameters / General settings (roller shutter)



| Menu | Settings |
|---|-------------------------|
| Motor controls | Roller shutter • Awning |
| Use scenes (see chapter "Scenes") | No ● Yes |
| Transmission delay of switching / status outputs after restoration of voltage | 5 sec 2 h |

NOTE

If awning has been selected, you will find all necessary settings from page 76 onwards.


Roller shutter control / Roller shutter drive mechanism



The specific characteristics of the connected drive are detailed here.

| Menu | | Settings |
|---|---|-------------------|
| Exchange Up/Down | | No ◆ Yes |
| Use tilting * | | No • Yes |
| Automatic length balancing | of hangings * | No • Yes |
| If "Yes": After the following cycle count | | 10 (32) 40 |
| Send drive position after ch | ange | No • Yes |
| If "Yes": | Transmission delay of the position in 0,1 sec | 0 (10) 50 |

^{*} see page 49 (Functional description)



| Menu | | Settings |
|--|--|--|
| Behaviour in case of bus voltage break down | | no action • stop • up command • down command |
| Use monitoring of alarms and blocking objects | | No ● Yes |
| If "Yes": Monitoring period for alarm/blocking objects | | 5 s (5 min) 2 h |
| | Behaviour in case of non-receipt of an alarm/blocking object | Stop • up command • down command |

Alarm object

| Menu | | Settings |
|----------------------------|--|---|
| Use alarm object | | No • Yes |
| If "Yes": | If alarm object value = 1 | no action • stop • up-command • down-command |
| | If alarm object value = 0 | |
| | lacktriangle In case of manual operations before and after alarm | no action • move to last position |
| | ◆ In case of automatic operation after alarm | Follow automatic |
| Value of the object before | 1 st communication and restoration of bus voltage | 0 • 1 |

Blocking object 1 / 2

| Menu Use blocking object 1 | | Settings No • Yes |
|---|--|-----------------------------------|
| | | |
| | If blocking object 1 value = 0 ◆ In case of manual operations before and after blocking | no action • move to last position |
| | ◆ In case of automatic operation after blocking | Follow automatic |
| Value of the object before 1st communication and restoration of bus voltage | | 0 • 1 |
| Use blocking object 2 | | No • Yes |
| If "Yes": | Use settings "blocking object 1" | see "Blocking object 1" |

Wind block

| Menu | | Settings |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Use wind block | | No ◆ Yes |
| NOTE When blocking, the rolle | er shutter moves up. | |
| If "Yes": | Type of input object | 1 Bit • 16 Bit |
| If "1 Bit": | Waiting time in safe position in min. after wind block | 0 255 |
| | Behaviour after waiting period: In case of manual operation before and after wind alarm | no action • move to last position |
| | ◆ In case of automatic operation after blocking | Follow automatic |
| If "16 Bit": | From wind speed in m/sec up-command | 2 (5) 30 |
| | Waiting time in safe position in min. after wind alarm | 0 255 |
| | Behaviour after waiting period: In case of manual operation before and after wind alarm | no action • move to last position |
| | ◆ In case of automatic operation after blocking | Follow automatic |
| | Send current blocking status | No ● Yes |

Priorities of rain block or manual operation

| Menu | Settings |
|---|---|
| The following priorities must be observed | Rain prior to manual • Manual before rain |

Rain block

| Мепи | | Settings |
|---|--|-----------------------------------|
| Use rain block | | No ◆ Yes |
| NOTE When blocking, the roller shutter moves up | | |
| If "Yes": | Waiting time in safe position in min after rain block | 0 20 |
| | Behaviour after waiting period: In case of manual operation before and after wind alarm | no action • move to last position |
| | ◆ In case of automatic operation after blocking | Follow automatic |

Exchange of manual operation and automatic


| Menu Manual changes to automatic after | | Settings |
|--|--------------------------------------|--|
| | | Expiration of a waiting period • receipt of an object • receipt of an object or expiration of waiting period |
| If "Expiration of a waiting period": | Waiting time in minute | 1 (20) 255 |
| If "Receipt of an object": | Change to automatic for object value | 0 • 1 • 0 or 1 |

Other settings

| Мепи | | Settings |
|--|---|---|
| Use automatic blocking object | | No • Yes |
| If "Yes": | Automatic is blocked at | 0 • 1 |
| | Value of the blocking object after restoration of voltage | 0 • 1 |
| Operation mode after the restoration of voltage | | Automatic • Manual |
| Send status object | | 1 for automatic 0 for manual • 0 for automatic 1 for manual |
| Transmission delay of the status output automatic or manual in 0,1 sec | | 0 50 |
| Type of automatic | | External automatic • internal automatic |



Under "Automatic mode" the setting "Internal automatic mode" was selected for "roller shutter control".



Outdoor temperature block

| Мени | | Settings | |
|-------------------------------|---|-----------------------|--|
| Use outdoor temperature block | | No ● Yes | |
| If "Yes": | Type of temperature input object | 1 Bit • 16 Bit | |
| If "1 Bit": | Permits shading if bit = 0 Blocks shading if bit = 1 | | |
| If "16 Bit": | Treshold value in 0.1 ° C | -300 (50) 800 | |
| | Hysteresis in 0.1 ° C | 1 (20) 100 | |
| | Blocks shading if MV < TV | | |
| | Permits shading if $MV > TV + HY$ | | |
| | Send current blocking status | No •Yes | |

Dawn and time control

| Menu Use dawn and time control | | Settings No ◆ only dawn control ◆ only time control ◆ both (OR gating)) |
|--------------------------------|--|--|
| | | |
| If "1 Bit": | Switching delay | 1 minute |
| If"16 Bit": | Dawn treshold value in lux | 1 (10) 1000 |
| | Switching delay | 1 minute |
| | Send current dawn status | No ● Yes |
| If "only time control": | Time control only by means of communication object | |
| If "both (OR gating)": | Excecute settings as shown above | |


Indoor temperature release

| Menu | | Settings |
|---|--|---|
| Use indoor temperature release | | No ◆ Yes |
| If "Yes": | Type of input object | 1 Bit •16 Bit •16 Bit target/actual temperature |
| If "1 Bit": | Permits shading if bit $= 1$ Blocks shading if bit $= 0$ | |
| If "16 Bit": | Treshold value in 0.1 ° C | -300 (200) 800 |
| | Hysteresis in 0.1 ° C | 1 (20) 100 |
| | Permits shading if $(MV > TV \text{ or } MV = TV)$. | |
| | Blocks shading if MV < TV - HY | |
| | Send current blocking status | No ● Yes |
| If "16 Bit target/ | Target-actual differences in 0.1 ° C | 1 (20) 100 |
| actual tempe- rature": | The target actual is given via communication object | |
| 1 | Hysteresis in 0.1 ° C | 1 (20) 100 |
| | Permits shading if (MV > target value + target actual diff) or (MV = target value + target actual diff). | |
| | Blocks shading if MV < target value + target actual diff - HY | |
| | Send current blocking status | No • Yes |

| Menu | | Settings |
|--|---|--|
| Use shading automatic | | No ● Yes |
| If "Yes": | Brightness | |
| | Type of shading input | 1 x 1 Bit • 1 x 16 Bit • 2 x 16 Bit • 3 x 16 Bit |
| If"1 x 1 Bit": | Up-movement delay in min. | 0 (12) 255 |
| | Down-movement delay in min. | 0 (1) 30 |
| If "1 x 16 Bit" or "2 x 16 Bit" or "3 x 16 Bit": | Shading treshold value standard by | Parameter ◆ Communication object |
| If "Parameter": | Shading treshold value in klux | 0 (30) 100 |
| | Up-movement delay in min. | 0 (12) 255 |
| | Down-movement delay in min. | 0 (1) 30 |
| | Send current shading status | No ● Yes |
| If "Communication | The last communicated-value shall be maintained | not • after restoration of voltage • after restoration of voltage and programming |
| object: | Starting treshold value in klux valid until 1st communication | 0 (30) 100 |
| | Type of treshold value change | Absolute value with a 16 bit comm. object • Increment/decrement with one comm. object • Increment/decrement with two comm. objects |
| | Only "Increment/decrement with comm. object" | |
| | Step size in klux | 1 (2) 5 |
| | Up-movement delay in min. | 0 (12) 255 |
| | Down-movement delay in min. | 0 (1) 30 |
| | Send current shading status | No ◆ Yes |

| Menu Position of sun | | Settings |
|--|-----------------------------------|--|
| | | |
| If "Yes": | Position of the sun is defined by | Discrete values of azimuth and elevation • directions (in terms of azimuth/elevation) |
| If "Discrete | Azimuth from | 0 360 |
| values of azimuth and elevation": | Azimuth up to | 0 360 |
| una cicvanon . | Elevation from | 0 90 |
| | Elevation up to | 0 90 |
| If "directions (in terms of azimuth/ elevation): | Direction | East (Azimuth: 0° 180°) • Southeast (Azimuth: 45° 225°) • South (Azimuth: 90° 270°) • Southwest (Azimuth: 135° 315°) • West (Azimuth: 180° 360°) |
| Movement position | | |
| Roller shutter position in % | | 0 (75) 100 |
| Use learning object for new shading position | | No ◆ Yes |
| If "Yes" is selected for "Use learning object for new shading position", then a sunshade position can be learned. In order to do so, first move manually to an arbitrary position and then learn with "shading position learning object" via communication object no. 41. The learned position is then automatically assumed by the automatic system in the event of sunlight. | | |






"Yes" has been selected for "Use scenes" under "General settings", see page 68.

| Menu | | Settings |
|---|--|--|
| In case of programming, adopt | | all parameters • only changed parameters |
| Use scene 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | | No ◆ Yes |
| If "Yes": Scene number | | 0 127 |
| Roller shutter position in % | | 0 (50) 100 |

75



KNX Setting the parameters / General settings (awning)



| Menu | Settings |
|---|-------------------------|
| Motor controls (Actor = X-line tubular Motor) | Roller shutter • Awning |
| Use scenes (see chapter "Scenes") | No • Yes |
| Transmission delay of switching / status outputs after restoration of voltage | 5 sec 2 h |

Controlling an awning / Awning drive mechanism




The specific characteristics of the connected drive are detailed here.

| Menu | | Settings |
|--|---|-----------|
| Exchange Up/Down | | No • Yes |
| Use filting * | | No • Yes |
| Automatic length balancing of hangings | | No |
| Send drive position after change | | No • Yes |
| If "Yes": | Transmission delay of the position in 0,1 sec | 0 (10) 50 |

^{*} see page 49 (Functional description)

"Automatic length balancing of hangings" must always be set to "No" for awnings.



| Menu | | Settings |
|---|--|--|
| Behaviour in case of bus voltage break down | | no action • stop • up command • down command |
| Use monitoring of alarms and blocking objects | | No ◆ Yes |
| If "Yes": Monitoring period for alarm /blocking objects | | 5 s (5 min) 2 h |
| | Behaviour in case of non-receipt of an alarm/blocking object | Stop • up command • down command |



Alarm object

| Menu | | Settings |
|---|---|--|
| Use alarm object | | No • Yes |
| If "Yes": | If alarm object value = 1 | no action • stop • up-command • down-command |
| | If alarm object value = 0 | |
| | ◆ In case of manual operations before and after alarm | no action • move to last position |
| | ◆ In case of automatic operation after alarm | Follow automatic |
| Value of the object before 1st communication and restoration of bus voltage | | 0 • 1 |

Blocking object 1 / 2

| Menu Use blocking object 1 | | Settings No • Yes |
|---|--|-----------------------------------|
| | | |
| | If blocking object 1 value = 0 ◆ In case of manual operations before and after blocking | no action • move to last position |
| | ◆ In case of automatic operation after blocking | Follow automatic |
| Value of the object before 1st communication and restoration of bus voltage | | 0 • 1 |
| Use blocking object 2 | | No ◆ Yes |
| If "Yes": | Use settings "blocking object 1" | see,,Blocking object 1" |

Wind block

| Мепи | | Settings |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| Use wind block | | No ◆ Yes |
| NOTE When blocking, the awn | ing retracts | |
| If "Yes": | Type of input object | 1 Bit • 16 Bit |
| If "1 Bit": | Waiting time in safe position in min. after wind block | 0 255 |
| | Behaviour after waiting period: | |
| | ◆ In case of manual operation before and after wind alarm | no action • move to last position |
| | ◆ In case of automatic operation after blocking | Follow automatic |
| If "16 Bit": | From wind speed in m/sec up-command | 2(5)30 |
| | Waiting time in safe position in min. after wind alarm | 0 255 |
| | Behaviour after waiting period: | |
| | ◆ In case of manual operation before and after wind alarm | no action • move to last position |
| | ◆ In case of automatic operation after blocking | Follow automatic |
| | Send current blocking status | No ◆ Yes |



Priorities of rain block or manual operation

| Menu | Settings |
|---|---|
| The following priorities must be observed | Rain prior to manual • Manual before rain |

Rain block

| Мени | | Settings |
|---|---|-----------------------------------|
| Use rain block | | No ● Yes |
| NOTE When blocking, the awning retracts | | |
| If "Yes": | Waiting time in safe position in min after rain block | 0 20 |
| | Behaviour after waiting period: | |
| | ◆ In case of manual operation before and after wind alarm | no action • move to last position |
| | ◆ In case of automatic operation after blocking | Follow automatic |

Exchange of manual operation and automatic


| Manual changes to automatic after | | Settings |
|---|--------------------------------------|--|
| | | Expiration of a waiting period • receipt of an object receipt of an object or expiration of waiting period |
| If "Expiration of a waiting period": | Waiting time in minute | 1 (20) 255 |
| If "Receipt of an object": | Change to automatic for object value | 0 • 1 • 0 or 1 |

Other settings

| Мепи | | Settings |
|--|---|---|
| Use automatic blocking object | | No • Yes |
| If "Yes": | Automatic is blocked at | 0 • 1 |
| | Value of the blocking object after restoration of voltage | 0 • 1 |
| Operation mode after the restoration of voltage | | Automatic • Manual |
| Send status object | | 1 for automatic 0 for manual • 0 for automatic 1 for manual |
| Transmission delay of the status output automatic or manual in 0,1 sec | | 0 50 |
| Type of automatic | | External automatic • internal automatic |

79

Under "Automatic mode" the setting "Internal automatic mode" was selected for "Awning control".



Outdoor temperature block

| Menu Use outdoor temperature block | | Settings No • Yes | |
|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | |
| If "Yes": | Type of temperature input object | 1 Bit • 16 Bit | |
| If "1 Bit": | Permits shading if bit = 0 Blocks shading if bit = 1 | | |
| If "16 Bit": | Treshold value in 0.1 ° C | -300 (50) 800 | |
| | Hysteresis in 0.1 ° C | 1 (20) 100 | |
| | Blocks shading if MV < TV | | |
| | Permits shading if $MV > TV + HY$ | | |
| | Send current blocking status | No ◆ Yes | |

Dawn and time control

| Menu Use dawn and time control | | Settings | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | | No • only dawn control • only time control • both (OR gating)) | |
| If "only dawn control": | Type of dawn input object | 1 Bit • 16 Bit | |
| If "1 Bit": | Switching delay | 1 minute | |
| If"16 Bit": | Dawn treshold value in lux | 1 (10) 1000 | |
| | Switching delay | 1 minute | |
| | Send current dawn status | No • Yes | |
| If "only time control": | Time control only by means of communication object | | |
| If "both (OR gating)": | Excecute settings as shown above | | |




Indoor temperature release

| Menu Use indoor temperature release | | Settings No • Yes | |
|---|--|-----------------------|--|
| | | | |
| If "1 Bit": | Permits shading if bit = 1 Blocks shading if bit = 0 | | |
| If "16 Bit": | Treshold value in 0.1 ° C | -300 (200) 800 | |
| | Hysteresis in 0.1 ° C | 1 (20) 100 | |
| | Permits shading if $(MV > TV \text{ or } MV = TV)$. | | |
| | Blocks shading if MV < TV - HY | | |
| | Send current blocking status | No ◆ Yes | |
| If "16 Bit target/ | Target-actual differences in 0.1 ° C | 1 (20) 100 | |
| actual tempe- rature": | The target actual is given via communication object | | |
| 1 | Hysteresis in 0.1 ° C | 1 (20) 100 | |
| | Permits shading if (MV > target value + target actual diff) or (MV = target value + target actual diff). | | |
| | Blocks shading if MV < target value + target actual diff - HY | | |
| | Send current blocking status | No ◆ Yes | |

| Menu Use shading automatic | | Settings | |
|--|---|--|--|
| | | No ● Yes | |
| If "Yes": | Brightness | | |
| | Type of shading input | 1 x 1 Bit • 1 x 16 Bit • 2 x 16 Bit • 3 x 16 Bit | |
| If"1 x 1 Bit": | Up-movement delay in min. | 0 (12) 255 | |
| | Down-movement delay in min. | 0 (1) 30 | |
| If "1 x 16 Bit" or "2 x 16 Bit" or "3 x 16 Bit": | Shading treshold value standard by | Parameter Communication object | |
| If "Parameter": | Shading treshold value in klux | 0 (30) 100 | |
| | Up-movement delay in min. | 0 (12) 255 | |
| | Down-movement delay in min. | 0 (1) 30 | |
| | Send current shading status | No ● Yes | |
| If "Communication | The last communicated-value shall be maintained | not • after restoration of voltage • after restoration of voltage and programming | |
| object: | Starting treshold value in klux valid until 1st communication | 0 (30) 100 | |
| | Type of treshold value change | Absolute value with a 16 bit comm. object • Increment/decrement with one comm. object • Increment/decrement with two comm. objects | |
| | Only "Increment/decrement with comm. object" | | |
| | Step size in klux | 1 (2) 5 | |
| | Up-movement delay in min. | 0 (12) 255 | |
| | Down-movement delay in min. | 0 (1) 30 | |
| | Send current shading status | No ◆ Yes | |

| Menu Position of sun | | Settings | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | |
| Evaluate the position of the | sun | No ◆ Yes | |
| If "Yes": | Position of the sun is defined by | Discrete values of azimuth and elevation • directions (in terms of azimuth/elevation) | |
| If "Discrete | Azimuth from | 0 360 | |
| values of azimuth and elevation": | Azimuth up to | 0 360 | |
| unu cicvunon . | Elevation from | 0 90 | |
| | Elevation up to | 0 90 | |
| If "directions (in terms of azimuth/ elevation): | Direction | East (Azimuth: 0° 180°) • Southeast (Azimuth: 45° 225°) • South (Azimuth: 90° 270°) • Southwest (Azimuth: 135° 315°) • West (Azimuth: 180° 360°) | |
| Movement position | | | |
| Roller shutter position in % | | 0 (75) 100 | |
| Use learning object for new shading position | | No ◆ Yes | |
| If "Yes" is selected for "Use learning object for new shading position", then a sunshade position can be learned. In order to do so, first move manually to an arbitrary position and then learn with "Shading position learning object" via communication object no. 41. The learned position is then automatically assumed by the automatic system when the sun shines | | | |





"Yes" has been selected for "Use scenes" under "General settings", see page 76.

| Мени | | Settings |
|---|--|--|
| In case of programming, adopt | | all parameters • only changed parameters |
| Use scene 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | | No ◆ Yes |
| If "Yes": Scene number | | 0 127 |
| Awning position in % | | 0 (50) 100 |

83



Tubular Motors of series RolloTube X-line Medium (Art.-Nr.: $2460\ 15\ 95$ / $2460\ 25\ 95$ / $2460\ 35\ 95$ / $2460\ 45\ 95$) complies with the requirements of the current European and national directives:



2006/95/EC Low voltage directive 2004/108/EC EMC directive

Conformity has been verified. The corresponding declarations and documentation are available on file at the manufacturer's premises.

Warranty conditions

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH provides a 5 year guarantee for new equipment installed in accordance with the installation instructions. All construction faults, material defects and manufacturing defects are covered by the warranty.

The following are not covered by the warranty:

- ◆ Improper mounting or installation
- Failure to observe the mounting and operating instructions
- Improper operation or loading
- External influences such as impacts, knocks or weather influences
- Repairs and modifications carried out by third-party, unauthorised persons
- The use of improper accessories
- Damage caused by impermissible power surges (e.g. lightening).
- Malfunctions caused by frequency overlapping and other radio disturbances.

RADEMACHER shall remedy any defects, which occur within the warranty period free of charge either by repair or by replacement of the affected parts or by supply of a new replacement unit or one to the same value. There is no general extension of the original warranty period by delivery of a replacement or by repair as per the terms of the warranty.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG Buschkamp 7 46414 Rhede (Germany) info@rademacher.de

www.rademacher.de

Service: Hotline 01805 933-171* Fax +49 2872 933-253 service@rademacher.de

14 ct/minute on a German landline operated by DT AG/ Mobile charges max. 42 cents/minute (Germany only)